

A级发泡水泥线条施工工艺 华缘建筑包工包料全包

产品名称	A级发泡水泥线条施工工艺 华缘建筑包工包料全包
公司名称	上海华缘建筑工程有限公司
价格	50.00/m
规格参数	品牌:华缘 型号:多尺寸,可定制 产地:上海青浦
公司地址	上海青浦区双盈路158号一号楼
联系电话	13901743343

产品详情

A级线条施工工艺

1、施工条件： 1、

施工现场的环境温度和基层墙面温度在施工后24小时内不能低于6。C，风力不大于5级； 2、搭设外墙脚架，符合安全作业用排栅； 3、清理安装平面，不能有浮灰，空鼓、突出物、风化物等影响粘贴强度的异物，平整度的要求以水平尺检查偏差，偏差应小于4MM。

2、施工工艺：

(2) 基层清理。 2.1 基层处理：清理墙面的浮灰污渍、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响线条粘贴的异物。

2.2清理混凝土墙面上残留的浮灰、补充旧墙体隔空面、起鼓面要铲除、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。

2.3 要求粘贴线条表面平整度偏差不超过4MM，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补抹平（需找补厚度超过6MM时用1：3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6MM时用聚合物粘结

砂浆实施找补)；以确保整个墙面的平整度在4MM内，做到阴阳角方正、上下通顺。

2.4我方在线条施工前首先和总包单位进行墙面平整度的交接验收，检查墙面抹灰后平整度是否满足我方无机线条施工条件。（3）配制砂浆。 3.1 施工使用的砂浆是针对无机线条

基面要求而特殊配制的专用粘结复合型砂浆； 3.2施工时手持式电动搅拌机搅拌，搅拌必须充分、均匀，稠度适中。 3.3 砂浆调制完毕后，须静置5分钟，使用前再次进行

搅拌，拌制好的砂浆冬天应在3小时内用完，夏天应在1小时内用完。（4）根据施工图纸，在待安装无机线条的部位弹出定位线（中线或边线）

（5）根据图纸安装尺寸切割无机线条。无机装饰线条为标准尺寸，切割时要考虑拼接缝宽。

（6）安装无机线条前应全数检查，用小锤轻击和观察检查。

（7）无机装饰线条粘结剂使用优质复合型粘结砂浆，采用薄层满粘法或点粘法进行粘贴，用力挤压无机线条构件使砂浆从周边溢出，粘接缝宽不大于3MM。粘接缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持无机线条构件表面的整洁。

（8）固定方法：因考虑到外墙保温的特殊性，常规粘接砂浆的固定方式不足以保证其牢固性和耐久性。针对此情况我们将采用粘锚结合的方式进行安装，具体锚固钉固定位置如下图所示（安装锚钉时应避免与保温层的锚钉重合，若重合应做适当偏移调整）：

（9）对于窗台、女儿墙、腰线、檐口线等部位朝天缝除了砂浆饱满外，应粘贴60-100MM宽网格布，以防止渗水。

(10) 安装时，若需拼接，应事先测量好拼装尺寸和角度，并在平整地方进行预拼装，缝隙不大于3MM。用优质复合型粘结砂浆作拼接粘结材料，砂浆稠度可稍大些，采用薄层满粘法进行。拼接时要求稍微、均匀用力挤压，以使灰缝满足。(11) 拼接完灰缝应用灰刀勾平，使无机装饰线条成为一体。干燥后，若无机装饰线条拼缝处留有多余粘结砂浆可用砂纸进行打磨。(12) 拼缝处理：粘接缝宽不大于3MM时，粘接时用力向接缝处挤压无机装饰线条，使砂浆从接缝处溢出。粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持无机装饰线条表面平整、整洁。干燥后，若线脚拼缝处留有多余砂浆，处理方法同上。

(13) 与前面粘结牢固，无松动和虚粘，无脱层、空鼓，面层无爆灰和裂缝。

(14) 每日开工前必须对昨天安装的线条做仔细的检查，检查线条接缝和线条本身有没有细裂纹，如果发现裂纹，应用小铁板头将双组份柔性补缝砂浆压入细缝内。

(15) 施工完的无机装饰线条应注意成品保护，严禁蹬踏、重物撞击。如有损坏，应将整块无机装饰线条剔除重装。

3、施工工具

1、电动搅拌器；

2、角磨机或直板锯（要求锯的厚度够厚）、墨斗、钢筋剪、刮刀、铁桶、灰斗、电缆、水平尺等