

确山腻子一遍是基础找平 确山腻子粉进行精找平

产品名称	确山腻子一遍是基础找平 确山腻子粉进行精找平
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅 型号:csf-6368 产地:确山
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

产品详情

确山腻子一遍是基础找平 确山腻子粉进行精找平外墙腻子粉是以无机胶凝材料为基料，配以黏结材料及其他助剂精细加工而成。其突出的特点为黏结强度高，耐水性、耐碱性、施工性能好。它作为室外建筑物表面找平材料可一劳永逸。避免了开裂、起泡、粉化及脱落等现象的发生。那么在刷外墙腻子粉之前要注意些什么呢？怎样才能让外墙腻子粉刷的平整光滑美观呢？

家庭装修腻子粉占据墙面大面积，90平米的房子要刮腻子粉的面积有270平米左右，是装修中重要的，同时如果不能打好基层，下面的工序也是很棘手的。确山腻子一遍是基础找平
确山腻子粉进行精找平

在刮腻子之前，首先要把墙面清理干净，并将墙面打湿，这样防止在刮腻子的时候墙面较干，快速吸收腻子中的水分造成开裂，墙面打湿即可，也不要水分太大。在活腻子的时候，尽量用电动棒来搅拌，这样会很均匀，在施工的时候因为腻子是用刮板和刮刀进行施工，所以在刮的时候尽量用力均匀让其充分和墙面粘结，一步到位不要反复批刮，同时也要把握批刮的厚度，通常情况下在0.5~1厘米之间，如果批刮过厚会造成空鼓，如果批刮太薄会造成脱粉，通常腻子粉是批刮两遍，一遍基准找平，第二遍精找平，如果是耐水腻子做好第二遍要进行打磨即可。确山腻子一遍是基础找平 确山腻子粉进行精找平批刮要点：掌握批刮厚度、不要反复批刮、刮刀均匀用力、墙面硬装修基本流程是：把墙面清理干净，在需要刮腻子的墙面整面批刮一遍界面剂、然后做粗找平、做精找平然后打磨刷漆，这是现代装修的基本套路，通常厨卫贴砖部分要用白乳胶或者界面剂掺和水泥沙子搅拌然后做墙面拉毛贴砖即可。