

邯郸市太阳能路灯厂家-LED高杆灯维修-景观灯生产-庭院灯--监控杆安装-LED灯具品牌-楷举照明

产品名称	邯郸市太阳能路灯厂家-LED高杆灯维修-景观灯生产-庭院灯--监控杆安装-LED灯具品牌-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	350.00/套
规格参数	品牌:楷举 型号:kj-0018 产地:石家庄
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

邯郸市太阳能路灯厂家-LED高杆灯维修-景观灯生产-庭院灯--监控杆安装-LED灯具品牌-楷举照明

高杆灯生产厂家-太阳能路灯-景观灯-庭院灯-监控杆solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd lamp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

安装楷举照明生产高杆灯要安装人员操作，（由懂电路和行程开关原理，有实际安装经验人员具体操作）本安装简易说明仅供参考：杆组装灯杆在套接前，先把灯盘套进灯杆，再把挂钩圈套进灯杆。否则灯杆套接后，挂钩圈和灯盘没有办法套进灯杆。（注意挂钩圈在灯盘的上方，挂钩圈上焊接有半圆圈的朝上，对着灯杆的顶部。从灯杆顶部放入1根铁丝，连着每节灯杆，从灯杆底部门框出来，便于穿主钢丝绳。）。

灯盘和挂钩圈套好后，注意灯杆焊缝位置一致，把灯杆每节插好。葫芦和钢丝绳把灯杆的插节拉紧装滑轮，钢丝绳和电缆灯杆插接好后，先把3根副钢丝绳和主电缆用卡扣固定在分线盘上，主电缆从分线盘孔中穿出，保持往下1.8米左右，在分线盘下面用卡扣卡住主电缆。分线盘下面是固定主钢丝绳，扣好电缆和钢丝绳，把分线盘从灯杆顶部放进灯杆，扣主钢丝绳的那头往下，用铁丝把主钢丝绳引到灯杆底部，一头固定在升降机的卷筒上。

分线盘放进灯杆后安装滚轮，6个钢丝绳滚轮，1个大的是电缆滚轮。装好滚轮后，把钢丝绳和电缆放进

对应的滚轮内。检查每个滚轮是不是能正常转动。装挂钩，行程开关安装3个挂钩，把行程开关板固定在灯杆上，保证下面的行程开关和挂钩的螺丝垂直（见下图）。3个行程开关分别是：下面是挂钩，中间是脱钩，上面是总停（保险）。

高杆灯的效果都有哪些，高杆灯路灯首要起照明效果，路灯是运用在公路上或许城市里的小区给夜间行进的路人和车辆，供给必要的具有照明效果的照明设备，它有必要需求路途灯合作亮光，才干满意合理的运用，但是光源需求照亮，有必要具有很长的寿数，能够持久的运用，才干满意人们的运用。

防止眩光。其所宣布的光线要沿恳求的视点照射，落到路面上呈的图形，光线分布均匀，路面亮度大，且眩光小。为削减眩光，可在大光强上方予以配光操控。根据路途断面方法，宽度，车辆和行人的情况，路途灯可采用在路途两边对称安置，两边交错安置，一侧安置和路中心悬挂安置等方法。一般说来，宽度逾越20米的路途，迎宾路途，可思索两边对称安置，路途宽度逾越15米的，可思索两边交错安置。路灯要合理运用光能高杆灯路灯要注意眩光较窄的路途可用一侧安置。现在的，还具有了节能，低碳环保的要求，是未来开展的首要方向。

高杆灯对环境和安全的效果，路灯还能够改动人们的心境，提高人的情绪，而且能够改动人的观念，发明一个明暗相间的调色板般的夜晚。白日，路灯能够装点城市景色，夜晚，路灯既能供给必要的照明及日子便当，添加居民安全感，又能突显城市亮点，演绎亮丽风格，以至于沿用至今，已经开展为老练的产业链。

用挂钩圈人工碰行程开关，调试限位（见下图）。总保险的行程开关要略长点。行程开关电缆线从穿线孔穿进灯杆内（见下图），行程开关线不可跟主电缆搅在一起，要靠灯杆内壁往下到电器板。装防水罩和避雷针避雷针6吊装，固定灯杆。

吊装灯杆时，灯杆周围的人离开，撤到安全地带。灯杆放入地脚螺栓后用螺母固定好。安装电器板和落爪行程开关接线定灯盘，安装灯具挂钩圈用螺栓固定在灯盘上。主电缆一头固定在挂钩圈的铁圈处，主电缆在此次用护套线分头进各个灯具。

升降系统正常后，开始上升灯盘，灯盘到灯杆顶部要到挂钩时，目视以点控缓慢往上，如到挂钩时，灯盘不停止时，停止升降在钢丝绳上做个记号，手控往下点一下，使灯盘挂钩圈挂在挂钩上。（此时看灯杆内部钢丝绳，用手晃动，不用劲能晃动时说明已经挂钩好，如果钢丝绳有劲，说明挂钩没有挂好，重复步骤，在继续试。实在挂不上，就以3根钢丝绳吊灯盘。

测试每路控制光源是否正常亮。（不可接入主电缆）试升降系统特别注意升降时，人不可站在灯盘下方，把遥控器连接到电器板中，人离开灯杆4M，用遥控器操作升降（如果要上升灯盘先把电器板中开关调至挂钩位置，然后操作。如果要下降灯盘先把电器板中开关调至脱钩位置，然后操作。绿按钮是上升，黑色按钮是下降，红色按钮停止，如果上升和下降按钮操作相反。3根副钢丝绳扣在灯盘上需把电器板中的电动机接线重新调整下）。调试灯盘水平。装好灯具接入临时电源灯盘升降前先用遥控器测试下升降是不是工作正常）。

灯杆上升开关调到挂钩位置灯杆下降开关调到挂钩位置绿按钮是上升，黑色按钮是下降，红色按钮停止入电源主电缆接入电器板，外接电源接入电器板，设置时空钟，安装完成。楷举照明高杆灯注意事项：作前检查蜗轮减速箱的油量及齿轮是否润滑，否则不准启动。

盘升降前要拆除电器板中的主电缆。架不准载人运动。杆灯门子关牢，关死，以免雨水进入，烧坏电路板，影响高杆灯正常使用。年由专人进行一次升降操作，对卷扬机，钢丝绳进行检查。高杆灯厂家告诉

你在采购太阳能路灯需要注意的陷阱。