

外墙岩棉保温板 武汉岩棉保温板 金禹宝建材

产品名称	外墙岩棉保温板 武汉岩棉保温板 金禹宝建材
公司名称	武汉金禹宝建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区大集正街一号
联系电话	13007195758 13007195758

产品详情

岩棉保温板施工

找平层施工

??1、做灰饼，岩棉保温板哪家好，冲筋

??2、抹胶粉聚苯颗粒保温浆料

??3、阴阳角找平应按下列步骤进行

??(1)用木方尺检查基层墙角的直角度，用线坠吊垂直检验墙角的垂直度。

??(2)保温浆料抹灰后应用木方尺压住墙角浆料层上下搓动，使墙角保温浆料基本达到垂直。然后用阴阳角抹子压光。

??(3)保温浆料大角抹灰时要用方尺，抹子反复测量抹压修补操作确保垂直度+_2mm，直角度±2mm。

??(4)门窗边框与墙体连接应预留出保温层的厚度，并做好门窗框表面的保护。

??(5)窗户辅框安装验收合格后方可进行窗口部位的保温抹灰施工，岩棉保温板价格，门窗口施工时应先抹门窗侧口，窗台和窗上口再抹大面墙。施工前应按门窗口的尺寸截好单边八字靠尺，作口应贴尺施工以保证门窗口处1方正与内、外尺寸的一致性。

岩棉板施工预防措施

1、注意雨水，在雨天不能施工。

2、为了冷藏，必须添加防潮层。在特别低的温度下，无树脂的岩棉被用作隔热材料，武汉岩棉保温板，防潮层也必须防火。

3、当温度超过特定温度（例如200 ° C）时，必须在绝缘材料上添加适当的外部保护，以使岩棉板的厚度和堆积密度不变。

武汉金禹宝建材有限公司专业生产xps石膏复合保温板、eps石膏复合保温板、水泥发泡板、岩棉保温板、粘接砂浆、抗裂砂浆、质优价廉，欢迎惠顾！

岩棉保温板质量的决定性因素主要有如下几点：

1.纤维直径要细，直径在5um以下，而且纤维直径分布要均匀。

2.纤维强度要好。

3.纤维长度要长，而且要有一致的长度。

4.纤维光滑，柔软和没有渣球。

5.纤维加工过程中粉尘少。

武汉金禹宝建材有限公司专业生产xps石膏复合保温板、eps石膏复合保温板、水泥发泡板、岩棉保温板、粘接砂浆、抗裂砂浆、质优价廉，欢迎惠顾！

外墙岩棉保温板-武汉岩棉保温板-金禹宝建材(查看)由武汉金禹宝建材有限公司提供。“xps,eps石膏板,水泥发泡板,岩棉保温板,粘接,抗裂砂浆”选择武汉金禹宝建材有限公司，公司位于：湖北省武汉市蔡甸区大集正街一号，多年来，金禹宝建材坚持为客户提供好的服务，联系人：刘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金禹宝建材期待成为您的长期合作伙伴！