

# 上海压力管道安装有限公司 昆山闽创成

产品名称	上海压力管道安装有限公司 昆山闽创成
公司名称	昆山闽创成机械设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦工业园区同舟路188号
联系电话	18012658962 18012658962

## 产品详情

### 管道工程图的表示方法

(1) 管道图例：管道图中的管子，管件和阀门采用规定的图例加以表示，其并不完全反映事物的形象，只是示意性地表示具体的设备或管件。因此，要熟悉常用管件和阀门的图例，以便于流畅的识读图纸。

(2) 管道标高与坡度：为了表明管道在空间的位置，往往对其相对标高进行标注。标高以m为单位。压力管道、圆形风管应有管中心标高。重力管道、沟道宜分别标注管内底、沟内底标高。

### 管道焊接有哪些小技巧值得学习？

焊接拍片的管道的，还要成型，是两面成型，先找2接厚皮管，大概5个厚左右，先打破口，如果用弧焊打底，破口的度数，可以将破口的边打到薄，将对其点焊，点好后，可以冲气，将2头堵上，一头进气，一头留一个小孔，主要是将氧气排出，准备好了就可以开始焊接了，将对接好的管道焊穿就可以了，注意移动焊枪，保证前面焊穿，后面融合，这样就可以得到的打底焊缝了，在来说说用焊条打底，将破口打到2个厚，在对接的时候流3个厚的间隙，保证能够焊穿就行了，慢慢用点焊点上来就好了，上海压力管道安装有限公司，在接头处用磨光机打磨一下，使开头的焊缝变薄，这样接头才能保证。

### 管道安装工程安装步骤

#### 1、步骤

以土建给定的标高基准为准，将需安装管线的墙壁、基柱上打上标高基准线；按图纸及编号安装管道支架、吊架；按管道安装图及管道预制编号，进行管道安装；调正、调平管道坡度，固定管支座，将管道定位。

#### 1、步骤

以土建给定的标高基准为准，将需安装管线的墙壁、基柱上打上标高基准线；按图纸及编号安装管道支架、吊架；按管道安装图及管道预制编号，进行管道安装；调正、调平管道坡度，固定管支座，将管道定位。

上海压力管道安装有限公司-昆山闽创成由昆山闽创成机械设备安装有限公司提供。“管道,锅炉,蒸气管,导热油管,冰水管,循环水管等安装及改造。”选择昆山闽创成机械设备安装有限公司，公司位于：江苏省昆山市张浦工业园区同舟路188号，多年来，昆山闽创成机械设备安装有限公司坚持为客户提供好的服务，联系人：范经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山闽创成机械设备安装有限公司期待成为您的长期合作伙伴！