

# 电动闭门器安装方法择优推荐

产品名称	电动闭门器安装方法择优推荐
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

## 产品详情

### 闭门器装置注意事项

外装式门顶闭门器不适用于双向敞开门。

速度调理螺钉操控门的开关速度。顺时针旋转为慢，逆时针旋转为快。

闭门器运用1年后应加注防冻机油。加油时，拧出油孔螺钉，便可加油，油满后将螺钉拧紧。

其他遍地螺钉和密封零件不行随意拧动，以防漏油。

### 装置关键

- 1、在门框、扇就位前，先应在门扇顶部和门框上槛底部弹线剔槽。
- 2、然后在门窗装置前把液压缓冲绷簧埋置在槽内，把滑道用螺钉拧入门框槽内。
- 3、待门框、扇装置固定好后再用螺母将联杆固定在绷簧轴上。

### 木门正装自动闭门器方法

1)、木门和钢门的安装区别就是木门没有开好眼。

2)、左扇上左上角的眼位置为距离扇合页边11-12公分，距离扇上边2.5公分。右扇上右上角眼的位置为距离扇合页边11-12公分，距离扇上边2.5公分。一个眼订好做好标记，把闭门器放好位置后，用手电钻打好一个螺丝再订其它螺丝。螺丝要用充电手电钻直接钻进去。

3)、框上的眼为防火闭门器上远离合页侧的两个眼的正上方，距离框下边2.5公分一个眼。另一个眼用小杆比着确定，一般是远离防火门闭门器，螺丝要用充电手电钻直接钻进去。其它和钢门一样。

### 闭门器安装要点

A在门框、扇就位前，先应在门扇顶部和门框上槛底部弹线剔槽。

B然后在门窗安装前把液压缓冲弹簧埋置在槽内，电动闭门器安装方法，把滑道用螺钉拧入门框槽内。

C待门框、扇安装固定好后再用螺母将连杆固定在弹簧轴上。松动锁紧螺母，调节连杆至适合长度，轻轻扳动杠杆，使杠杆销正好插进连杆端部的孔，检查连杆与上门框成直角。放上垫圈，用半圆头螺钉紧固。锁紧螺母，安装完成。

电动闭门器安装方法择优推荐由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是一家从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“兴元”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使郑州防火门在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事河南防火门，防火门厂家，防火门生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。