

现代壁纸，壁画，时尚菊花墙纸，墙画，

产品名称	现代壁纸，壁画，时尚菊花墙纸，墙画，
公司名称	上海市徐汇区宗贝室内装修材料商行
价格	68.00/卷
规格参数	材质:纸质 规格:54*1000 (cm) 花色:有
公司地址	上海市徐汇区宜山路436号E5
联系电话	86 021 51752802

产品详情

材质	纸质	规格	54*1000 (cm)
花色	有	功能	其他
层次构成	-	产地	上海
等级	一等品	品牌	宗贝
装饰风格	图案型		

注意事项：

1、墙壁必须干燥，平整，清洁无灰尘，色泽均匀时方可视为处理好的墙壁。2、天然植物纤维墙纸，铺贴之前请勿水泡，更勿局部着水。3、日常清洁，请勿洗刷，只能用吸尘器或干布擦拭。铺贴程序：

- 1、将已处理好的墙壁涂刷壁纸粘贴专用基膜，并待其干燥。
- 2、从天花板到地板之间画一条垂直线，将这条线作为贴第一块墙纸的边线。
- 3、按所需的尺寸裁好墙纸，并将裁好的墙纸依次摊开，然后仔细比较颜色深浅，将比过色的墙纸按由深到浅或由浅到深之顺序排列编号，在张贴时应按编号顺序依次张贴。注意对比颜色，以免贴错。
- 4、先将预先调好的胶水均匀地刷在墙纸背面，即要刷到墙纸边缘，又不能粘到墙纸的正面，确保纸面干净，不起皱痕。过3-5分钟待墙纸湿透后，即可将墙纸粘贴到墙体上。墙纸贴到墙上后，应仔细清除气泡、折皱和多余的胶水，方法是用板刷用力从中间刷向两边。墙纸正面沾上胶水时应用布马上将胶水拭去。
- 5、当贴完第一卷后，在施工第二卷时如遇到色差及问题请及时停止施工，以避免造成太大的损失。6、墙纸应贴在干燥的墙面，墙纸的正面不能用湿布擦拭，以免染水后褪色。特别是

金属系列及纯纸系列因表面无pvc表层。

墙面处理常识：

1、水泥、砖墙：本身较平坦，用腻子批平，刷上薄薄清漆既可贴壁纸。

2、石膏板、夹板和细木工板：有接缝存在，故先补缝再批平。

补缝用腻子：只要加入较多白胶（醋酸乙烯树脂），使接缝牢固，不会裂开。批平用腻子：只要加入少量白胶，以便砂磨。

3、石膏粉加白胶取代批平用腻子，可加快干燥，缩短施工时间。

4、粉墙：即墙面有不牢固的粉末存在，应砂磨除去、整平、刷上基膜才可贴壁纸。光墙：即墙面非常光滑（例如油漆过的墙面），不易吸收胶水、不易干燥，接着力会下降，所以要砂磨后才能贴壁纸。

5、涂料墙是很适合改贴壁纸，但需做好砂磨处理后涂刷壁纸基膜才可施工。贴墙纸的墙面预处理其实和刷涂料的墙面预处理大致相同的。

6、基膜的功能：基膜目的在于固化和保护腻子表层，也可加强墙底防水、防霉功能，但要等腻子完全干燥才能涂刷。（基膜是环保产品，容易干，是传统清漆的替代品）。

7、任何壁纸壁布不可以浸水施工。

8、施工前墙面要刷基膜。