

绍兴市圆形板式橡胶支座尺寸

产品名称	绍兴市圆形板式橡胶支座尺寸
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/块
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:284KN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

桥梁架设中的一个临时工程。虽为临时工程，但确是非常重要而不可缺少的一环。

在预制箱梁、T梁架设中，根据设计理念的不同，有时需要采用的一种工艺。该工艺方法如下：
首先在墩顶设置临时支座，而后将预制箱梁、T梁架设在临时支座

之上。在完成湿接头、湿接缝、负弯矩张拉及注浆等工序后，拆除临时支座，完成体系转换。过去有采用砖头、木头做临时支座的，目前一般采用方法有如下两种：1、硫磺砂浆临时支座，硫磺砂浆内预先置入电热丝，通过电热融化硫磺砂浆来拆除临时支座完成体系转换。

2、砂筒、砂箱临时支座，通过计算选直径适当的钢管制作砂筒，砂筒底部焊接钢板封堵，在侧面留一个螺丝孔并用螺丝堵塞，筒内装入适量细砂，细砂顶放置一略小于砂筒直径的活塞，活塞可选择混凝土、木头、钢板封口的钢管等，使其活塞顶面高于砂筒3-5CM。通过松开底部螺丝放出筒内细砂，达到拆除临时支座的目，完成梁板体系转换。

注：根据设计理念选择施工方法，双支座设计，一次性将梁板放置于支座。单支座设计，则需要先将梁板放置于临时支架或临时支座上。

现在做什么都讲究环保，橡胶支座

施工也不例外，在人多的区域橡胶支座施工还需要注意扰民的问题，在无人区进行橡胶支座施工更需要注意对环境的环保！

1、橡胶支座使用前必须在室内存放，并做好保护措施。

2、橡胶支座施工场地要进行合理的很好的规划、材料堆放要整齐、现场管理要有序，现场道路要畅通，无积水、坑陷，电线路及配电箱敷设也要整洁、范围。

- 3、橡胶支座施工要防止噪声污染，减少噪声扰民等现象。对产生强噪声机械作业的这些工序，宜安排在白天来进行；若安排夜间在这次施工时，应采取隔音措施。
- 4、橡胶支座处凿毛和清扫时，应采取降尘措施，防止粉尘污染周围环境。
- 5、橡胶支座施工操作人员要按要求佩戴口罩、眼罩、手套，并选择通风良好的位置进行砂浆拌制。
- 6、橡胶支座注浆时，要做到工完料清，及时清除多余废浆和各种剩余物质材料。
- 7、橡胶支座施工施工垃圾不得愿意丢弃，应集中到指定位置处理。
- 8、做好施工场地环境卫生、食品卫生、饮水卫生，定期消毒。

桥梁支座的更换也是维护桥梁的一项重要措施，伟硕工程橡胶来说说更换桥梁支座有哪些方法？枕木满布式支架法：设置枕木，以枕木为基础，设置满布式木支架至桥梁梁体处，在支架上安装千斤顶把梁体顶升起来。优点：架设设备简单，施工方法简单。对于小跨度的桥梁，用支架法施工有一定的优势。缺点：用支架法施工工期比较长、木材量大、成本高，桥墩过高不适宜施工。桥面钢导梁法：支撑的位置在桥面上，在顶升梁上绑扎钢带，安置钢梁，以相邻跨体为支撑基础，配合顶升设备，抬升梁体。优点：对桥下场所无要求，适用于多种桥梁类型，整个起梁过程都在桥上进行，不影响桥下通航、通车要求。缺点：钢梁长度有限制，跨径不可过大；要求用较大吨位千斤顶，对桥面局部压力较大，有可能损伤梁体。端部整体顶升法：以地面为支撑，在墩台两侧建立顶升基础，然后用贝雷梁、槽钢、螺栓连接承受力钢梁，受力钢梁上架千斤顶，在梁两端同步整体顶升。优点：对桥下通车影响不大，可自由通行，能满足桥下不中断交通的要求。与采用少数大吨位的千斤顶相比较，无须为应力集中设置过大的传力杆及横梁。