南京市内墙腻子粉检测、乳胶漆、硅藻泥有害物质检测

产品名称	南京市内墙腻子粉检测、乳胶漆、硅藻泥有害物 质检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检 测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

为什么要做墙面打磨?

- 1、腻子的主要作用虽然是找平,但只是批刮腻子的话,仅仅是做了一半的找平工作,另外的一半,也是决定终效果的一半,要通过打磨来解决。这也是做墙面打磨的主要功能。
- 2、腻子批刮过程中,难免会出现一些微小的瑕疵,比如腻子交界处的接茬、局部批刮过薄或过厚留下的痕迹、墙面吸水造成的针孔等,这些瑕疵也是可以通过墙面打磨来解决的。
- 3、整体打磨后的腻子表面结构更加均匀一致,可以加强乳胶漆的表现效果,而且避免了因表面结构的差异可能引发的一些问题(如色漆局部色差等)。

墙面打磨用什么工具?

这里重点介绍两种工具:一是灯泡,二是砂纸。

1、灯泡。

为了能随时观察墙面平整度,打磨时,无论白天黑夜,工人一般都要在手里拿着一个灯泡。灯泡的瓦数 一般都在200瓦以上,这样即使白天也能很好的观察到墙面的平整情况。

墙面打磨中常见的砂纸目数(每英寸的砂粒数)有80、120、180、240、320、400、600。其中80、120可以 归为粗砂纸,180、240为中等,320以上为细砂纸。

砂纸过粗,容易导致出现划痕,砂纸过细,很难打磨得平整,所以墙面砂纸的选择,并不是越粗越好,也不能越细越好,而是与墙面腻子相匹配为宜。

在实际操作中,首先要以能把平整度做好为目标,墙面打磨多用240、320先进行试打,如果打磨起来不

是很吃力,可以把平整度做的很好,那就继续;如果感觉打磨很吃力,那就换用低目数的粗砂纸再进行试打。在保证了墙面平整度的前提下,如果遍使用了粗砂纸,一般整体或局部还需要用细砂纸再打磨一遍,以消除粗砂纸留下的划痕,并且让墙面更加细致。

腻子粉是漆类施工前,对施工面进行预处理的一种表面找平粉状材料,主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差,为获得均匀、平滑的漆面打好基础,下面小编带大家去了解各种腻子粉的配方·

1、普通内墙腻子粉配方

胶粉 2~2.2%、双飞粉(或滑石粉) 98%

2、普通高硬内墙腻子粉配方

胶粉 1.8~2.2%、双飞粉(或滑石粉) 90~60%、熟石膏粉(建筑石膏、半水石膏) 10~40%

3、高硬耐水内墙腻子粉参考配方

配方一:胶粉1~1.2%、双飞粉70%、灰钙粉30%

配方二:胶粉 0.8~1.2%、双飞粉 60%、灰钙粉 20%、白水泥 20%