

南京市内墙腻子粉检测、乳胶漆、硅藻泥有害物质检测

产品名称	南京市内墙腻子粉检测、乳胶漆、硅藻泥有害物质检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

为什么要做墙面打磨？

- 1、腻子的主要作用虽然是找平，但只是批刮腻子的话，仅仅是做了一半的找平工作，另外的一半，也是决定终效果的一半，要通过打磨来解决。这也是做墙面打磨的主要功能。
- 2、腻子批刮过程中，难免会出现一些微小的瑕疵，比如腻子交界处的接茬、局部批刮过薄或过厚留下的痕迹、墙面吸水造成的针孔等，这些瑕疵也是可以通过墙面打磨来解决的。
- 3、整体打磨后的腻子表面结构更加均匀一致，可以加强乳胶漆的表现效果，而且避免了因表面结构的差异可能引发的一些问题（如色漆局部色差等）。

墙面打磨用什么工具？

这里重点介绍两种工具：一是灯泡，二是砂纸。

1、灯泡。

为了能随时观察墙面平整度，打磨时，无论白天黑夜，工人一般都要在手里拿着一个灯泡。灯泡的瓦数一般都在200瓦以上，这样即使白天也能很好的观察到墙面的平整情况。

墙面打磨中常见的砂纸目数（每英寸的砂粒数）有80、120、180、240、320、400、600。其中80、120可以归为粗砂纸，180、240为中等，320以上为细砂纸。

砂纸过粗，容易导致出现划痕，砂纸过细，很难打磨得平整，所以墙面砂纸的选择，并不是越粗越好，也不能越细越好，而是与墙面腻子相匹配为宜。

在实际操作中，首先要以能把平整度做好为目标，墙面打磨多用240、320先进行试打，如果打磨起来不

是很吃力，可以把平整度做的很好，那就继续；如果感觉打磨很吃力，那就换用低目数的粗砂纸再进行试打。在保证墙面平整度的前提下，如果遍使用了粗砂纸，一般整体或局部还需要用细砂纸再打磨一遍，以消除粗砂纸留下的划痕，并且让墙面更加细致。

腻子粉是漆类施工前，对施工面进行预处理的一种表面找平粉状材料，主要目的是填充施工面的孔隙及矫正施工面的曲线偏差，为获得均匀、平滑的漆面打好基础，下面小编带大家去了解各种腻子粉的配方：

1、普通内墙腻子粉配方

胶粉 2 ~ 2.2%、双飞粉(或滑石粉) 98%

2、普通高硬内墙腻子粉配方

胶粉 1.8 ~ 2.2%、双飞粉(或滑石粉) 90 ~ 60%、熟石膏粉(建筑石膏、半水石膏)10 ~ 40%

3、高硬耐水内墙腻子粉参考配方

配方一：胶粉 1 ~ 1.2%、双飞粉 70%、灰钙粉 30%

配方二：胶粉 0.8 ~ 1.2%、双飞粉 60%、灰钙粉 20%、白水泥 20%