

长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道材料

产品名称	长沙塑胶跑道 长沙塑胶跑道材料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

长沙塑胶跑道，长沙塑胶跑道材料

塑胶跑道什么情况需要翻新，塑胶跑道翻新施工方案

塑胶跑道什么情况需要翻新？

塑胶跑道需要翻新通常有这两种情况：第一个情况是塑胶跑道超过使用期限，已然没办法为我们享用，倘若继续使用很有可能会对大家引起不良影响。另一种情况是大家在使用得过程中运用不善引起的表面损坏，如负重、尖锐利器损坏、烟头明火等。

塑胶跑道翻新施工方案

前提，还要专业人员或现场施工员进到现场，观察分析塑胶跑道现场的应用受损状况，通常情况下，受损较小的只需简易的把塑胶跑道的整体面层从新铺设，而受损情况严重的状况就需把以前的基础修补平整。塑胶跑道施工翻新的步骤有以下几步：

1.场地清理

为了保证塑料表面的质量，基面必须彻底清洁，以充分发挥聚氨酯的附着力和塑料表面的均匀厚度。

灰尘：扫帚用吹风机吹干净；

更坚固的凸面物体：用铲子清除它们；

土壤：用高压软管冲洗；

跑道周围的杂物：需要轻轻摇动大树或落叶植物，以加速落叶，并提前清除，尽量不要让风吹走周围的杂物；关闭施工工作面，尽量减少交通和行人通道；

第二，修理

- 1.仔细检查整个现场，有分层、返砂、裂缝等。打开专用工具，清扫底层，用一套胶水做封底，待底层干燥坚实后，用滚刷或刮刀等工具进行填充；
- 2.拌料处应铺设胶带或塑料布，以免污染地面，损害施工质量，影响环境清洁度；
- 3.混合桶的容量为混合量的1.5-2倍，使用前应干燥干净；
- 4.搅拌物料时，应先倒入单组份粘合剂，搅拌桶完全浸透后，再倒入黑色胶体颗粒；
- 5.搅拌时间的控制取决于当时的特定温度和湿度。在70%湿度和25℃下，基本混合和搅拌时间为3.5分钟。同时，99%以上的胶体颗粒在出料前需要涂上粘合剂；搅拌均匀的混合物应及时送到作业区；
- 6.根据搅拌机的容量确定总的物料需求，然后用秤按比例准确称量；
- 7.搅拌时，避免水直接进入搅拌容器；
- 8.及时记录每次投喂的数量和搅拌时间，并对当天各队进行总结；
- 9.步骤：出料称重加料搅拌出料；
- 10.用专用工具铺设修补表面；

第三，整个封底

- 1.重新清洁整个场地，并悬挂警告标志，以避免非工作人员进入；
- 2.需要保护的体育设施被胶带和条纹布包围；
- 3.确定原材料的位置，准备必要的工具；
- 4.将大桶中的原料倒入预先准备好的空桶中，加入稀释剂；
- 5.用搅拌机将一组胶水搅拌均匀，倒入喷涂工具中，开始喷涂封底部位，待其干燥固化，做好表层准备；

四、表面施工准备

1.施工平面图的准备

确定水电供应位置，按规范搭接水电，确保安全；

确定材料通道和堆放区域；

确定塑料原料的工作面，要求地面平整坚实，并采取措施防止污染；

2.施工工具的准备、工具性能状况的检查以及搅拌运输机械需要重新调试，根据工程的实际情况进行操作，根据优化原则尽量缩短材料的运输距离，确定施工顺序；

3.检查原材料，根据实际测量面积计算材料消耗；

五.表面喷涂

1.确定当天的值班工作量，根据值班需要的数量，将三元乙丙橡胶粉(0.5)、细料(0.5-1.5)和表面粘结剂运送到工作面周围区域，并确定当天的温度、湿度等气候条件；

2.将材料依次倒入搅拌机中搅拌，一个接一个搅拌，边搅拌边使用；

3.将搅拌均匀的喷漆倒入SMG喷雾器的料斗中，同时启动内部搅拌和进料装置；

4.当喷涂装置正常工作时，打开喷枪，控制喷涂角度小于等于75；

5.喷涂作业要求连续进料和喷涂，操作人员要求高度协调。喷涂方向面向作业区向后，喷枪呈扇形左右摆动，便于自检和均匀喷涂；

六.定位标记

1.重新检查并找出原场地中心和定位标桩；

2.再次清洁塑料轨道表面，用吹风机吹掉杂物；

3.严格遵守国际田径联合会(IAAF)标准田径标志规范；

4.先用大头针定好点线，弹出一条白色灰线的线迹，然后用聚氨酯专用标线漆喷出白线，线宽50毫米，要求线条清晰，无明显接缝，无毛刺；

5.详见定位标志施工方案。

七、出口交货

1.退出前做好成品保护工作；

2.交付后，应提交业主现场手册；

注：翻修后的跑道需要7-10天才能使用

