

# 湖北玻镁净化板 防火玻镁净化板 鑫创新时代

产品名称	湖北玻镁净化板 防火玻镁净化板 鑫创新时代
公司名称	武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区大桥新区办事处何家湖村（生产加工区B1型）德成钢茂大世界H栋6号
联系电话	15926360766 15926360766

## 产品详情

净化板又称洁净板，是由彩涂板、不锈钢等材质作为面材的复合板，因其具有特有的防尘、防静电等效果。净化板可采用岩棉、聚氨酯泡沫、硅岩、玻璃丝绵、纸蜂窝、陶铝板、玻镁板纸蜂九种芯材，彩钢板、镀锌板、镀铝锌光板、不锈钢、印花钢板、铝箔纸、PVC、三合板、纤维水泥板等十几种面材，二十余种板型的复合板。下面具体介绍几种典型的净化板。

1、岩棉净化板，以彩钢压型板为面层，结构岩棉为芯层，用特种粘结剂复合而成的一种“三明治”结构板。属于具有极强防火效果的洁净板，可四侧封堵，在板材中间添入加强筋，使板面平更加平整，强度更高。

2、铝蜂窝手工净化板，铝蜂窝手工板芯材可采用无机质(玻镁板、石膏板)、铝蜂窝，铝蜂窝+玻镁板等，两面可采用彩涂板、镀锌、不锈钢等净化特定材质。防火等级为一级，四周采用镀锌板冷拉型框架或塑钢框；表面美观、隔音、绝热、保温、抗震，防火性能符合国家标准。

净化工程科技含量高，须由技术的净化企业技术作业。在作业时，须主要留意以下多个领域。

1，生态环保与节能环保：生态环保、节能环保都是国家战略布局。执行净化工程，工程材料在运送、存储和作业过程中，金属面玻镁净化板，禁止环境污染，废弃物单独处理，根据生态环保噪声保准日夜要求的不同，合理协调安排洁净车间作业分项的作业时间，采取节约用电、用水措施。

2，品质保护：严格按照净化工程施工图及相关规范作业，对于进场材料按规定进行抽查，测试，合格后方可使用。对于关键部位宜进行样板制作业，待业主和监理工程师认可后大规模作业。

3，安全：执行净化工程时，应有安全，的应急救援预案，所有施工人员应有安全培训，并在重要位置做好安全标识，加强施工现场的防火工作，湖北玻镁净化板，严格执行防火安全规定，责任到人，杜绝现场动用非生产性明火。

4, 成品保护：建造净化工程时，设备材料应有防雨雪、防晒的措施，防火玻镁净化板，避免设备材料锈腐老化，对于空气过滤器等重要器材与设备，应设置专门区域保管，统一全场成品保护和警示标识。

5, 境温度时，应有作业用水管道的保温防冻措施。另外，净化工程时，作业区域内应做好防雨措施，沙尘暴期间应关闭通向外界的所有孔口，停止系统的运行、调试。

如何安装净化板？

1.首先，手工玻镁净化板，净化板墙面在安装前要找平。根据墙面的参考点，可以找到一个相对平坦的角度。与普通墙面抹灰相比，因为浇水工序少，所以更简单。普通抹灰墙面需要打湿墙面，而清洁板安装时不需要打湿墙面。

2.砂浆需要找平，砂浆中要加一点胶。另外需要清理墙面，墙面会有的距离偏差，只要在标准以内。

3.安装时，注意根据墙面样式进行放样。根据布局风格细节，弹出分隔线，在清洁板和墙之间留有水平间隙和垂直间隙，使其与基础墙清晰、水平、垂直，从而实现正常的施工安装。

4.另外，净化板要裁一下。清洁板的尺寸应根据现场切割的实际尺寸进行切割。

净化板本身具有很好的隔热性能。一般情况下，不再需要其背后的保温材料，更能满足国家节能标准。在隔音、吸声和抗震方面都非常的可靠，尤其在建筑室内装饰和室内隔断装饰材料方面，有着非常好的效果。

湖北玻镁净化板-防火玻镁净化板-鑫创新时代(推荐商家)由武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司提供。武汉鑫创新时代彩钢结构有限公司为客户提供“净化板”等业务，公司拥有“鑫创新时代”等品牌，专注于钢结构等行业。，在武汉市江夏区大桥新区办事处何家湖村（生产加工区B1型）德成钢茂大世界H栋6号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：姚总。