

新会卫生间防水,新会外墙补漏,新会屋顶防水

产品名称	新会卫生间防水,新会外墙补漏,新会屋顶防水
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

卫生间漏水如何处理较好？

一，如果卫生间是防水层渗漏水，并不是上下水管出现漏水的话，都不用刨瓷砖就可以修补好。维修方法很简单就是使用新型的渗透型防水剂在卫生间表面再做遍防水，让水不进入地下，直接从水道流走。

可到网上找亿家防水。了解更多详细情况。

二，如果是上下水管的问题。而且水管是在地下，就需要考虑刨瓷砖，但并非必须重新装修卫生间。比如如果是进水管漏水，可改明管，不用漏水的水管。如果是下水管漏水，也是要找到漏水的具体位置，

根据情况来确定是部分刨砖来解决，也是没有必要全部刨。

三、卫生间堵漏防水的做法，普通住宅卫生间地方狭小，并有管线穿楼板等情况，故常用涂料防水而绝少采用卷材防水。涂料防水常见有2种：合成高分子类的 - - - 聚氨酯防水涂料（转角等需加聚酯布，玻纤布等）高聚物改性沥青类的 - - - SBS防水涂料（需加胎体增强材料聚酯布，玻纤布等）沥青基的防水涂料基本不用了。聚氨酯防水涂料大体的做法如下：

1. 地面向地漏方向找坡，水泥砂浆或豆石混凝土均可，但表面要平整。门口附近坡度小，地漏附近坡度大，根据具体情况掌握。管线穿楼板根部，加强防水。管根建筑密封膏封严，水泥抹平滑护脚后，刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。

2. 墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒，墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷，常温4h表干后，再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮，鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。

3. 先涂刷立面后涂刷平面，下一遍涂刷方向与上一遍垂直。后一遍涂膜半固化时，抛拽粗砂粒，便于日后与水泥砂浆结合。地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300宽。防水地面防水层应高出地面200，有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800。按照要求做闭水试验。有包立管处做法，建议做完防水再做包立管，其后局部再补做一次防水，如不破坏地面防水层，可免做闭水实验。

