

# 宝鸡真石漆厂家，宝鸡外墙真石漆价格，鑫钢盾水漆

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 宝鸡真石漆厂家，宝鸡外墙真石漆价格，鑫钢盾水漆        |
| 公司名称 | 西安乐土邦涂料有限公司                    |
| 价格   | 5.00/kg                        |
| 规格参数 | 品牌:鑫钢盾<br>型号:GD2001<br>产地:陕西西安 |
| 公司地址 | 雁塔区科技西路绿地鸿海大厦B座1507            |
| 联系电话 | 18192629251                    |

## 产品详情

外墙真石漆的广泛应用越来越受到大家认可，我们都知道真石漆的施工比材料更为重要，因此就有很多人都有这样的疑问，真石漆怎么样才能喷的均匀呢？针对这个问题，小编来为大家分析一下。

在喷真石漆的时候，喷枪的使用方式很重要。当调节气压和出料密度的时候，喷时距离保持很重要，离得太近速度掌握不好，就极易不均匀，但离得远了，又严重浪费料。

- 1、底漆必须干透后才能进行真石漆喷涂施工。真石漆喷涂时，枪口必须垂直墙面，不能有较大角度倾斜，避免因砂粒排布不同造成发花；喷涂时枪口距离墙面1000px左右为宜，并且喷涂过程中距离保持恒定，否则太近时枪口正对处砂粒排布紧密，颜色较深，周围颜色较浅；太远时砂子浮在墙面上，粘结力不够，并且颜色会变浅。
- 2、喷涂时尽量喷涂均匀，走枪速度一致，不能在墙面上停顿；喷涂开枪时，不能正对墙面，喷完收枪时，也不能正对墙面，要将枪口移开再关闭喷枪，避免造成发花。
- 3、每个喷涂面尽量一次完成，施工必须由建筑物自上而下进行，每次喷涂以阴阳角交接处或落水管为界，如果较大范围内没有阴阳角或落水管，尽量多人并排一次完成，避免出现接茬的现象。喷涂一次不能完成需要停顿时，尽量在水平装饰线上停顿，避免下次喷涂时产生横向接茬。真石漆用量约为3-4kg/m<sup>2</sup>。

真石漆要喷均匀，喷枪的选择和喷涂方式都很重要。我们建议在外墙真石漆施工时，一定要选择拥有丰富施工经验的团队，好能让厂家提供施工服务。因为厂家的施工团队或者是合作团队都拥有这丰富的施工经验，而且技术都十分精湛，主要的是厂家提供施工服务的话，出了问题也好处理，不会存在推脱责

任的情况。