

水利生态砌块模具加工步骤

产品名称	水利生态砌块模具加工步骤
公司名称	保定卓亿模具制造有限公司
价格	360.00/套
规格参数	尺寸:常规
公司地址	河北省保定市莲池区东金庄乡恒升路123号厂房 (注册地址)
联系电话	0312-5098363 18034028000

产品详情

水利生态砌块模具加工步骤看似简单，但是需要多制作几次才能生产出适合自己工程的水利生态砌块，水利生态砌块模具制作水利生态砌块的时候预制生产的话需要选择一个干净、干燥的场所来生产水利生态砌块，首先要把模具拼接好，可以同时使用很多个水利生态砌块模具来同时生产，首先要把所有的模具全部拼接好，使用电动扳手把螺丝在模具的连接处拧紧，然后检查模具的钢板之间有没有缝隙之后，在模具的内壁处刷上一层油，这样可以有助于脱模的时候好脱模，然后把提前搅拌均匀的混凝土全部倒入模具中，使用消除气泡的工具把模具中的混凝土中的气泡全部震动出来，这样制作出来的水利生态砌块的表面光滑程度会增加很多，一般震动大约2分钟的时间之后，等到模具中的混凝土完全凝固之后进行脱模就可以了，整体花费的生产时间很少，制作出来的水利生态砌块的使用时间也会有着一定的保障，但是需要注意一定要等到模具中的混凝土完全凝固之后再行脱模就可以了，避免模具中的混凝土没有完全凝固，直接脱模造成模具受损影响后期使用的现象出现。

[现浇模板](#)