

聚氨酯地坪施工 潮州地坪 德佳地坪厂家

产品名称	聚氨酯地坪施工 潮州地坪 德佳地坪厂家
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

产品详情

安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择防滑地坪;如果在加油站，油库等特殊场所需要选择防静电、防爆的。

施工工艺

- 1、基面处理;
- 2、涂刷封闭底漆;
- 3、批刮腻子;
- 4、打磨、吸尘;
- 5、涂刷色漆;

底漆采用环氧树脂底漆主剂:固化剂，调制均匀固化10分钟左右，用羊毛滚筒滚涂一遍，底漆主要是封闭基础层，封闭水气及灰尘

6.填补处理

用环氧漆石英砂调制环氧砂浆，填补伸缩缝及破损处。

7.批刮中层

8.上环氧树脂面漆

9工程养护

技术指标

干燥时间 表干 4

实干 24

附着力(级) 1

铅笔硬度 2H

耐冲击性 50通过

柔韧性 1mm通过

耐磨性(750g/500R, 失重g) 0.03

耐水性 48小时无变化

耐30%硫酸 7天无变化

耐40% 7天无变化

耐 120# 7天无变化

耐润滑油 7天无变化

洁净度要求:对于洁净度要求高的场所,宜采用自流平地,洁净度要求越高,自流平面层设计越高。

4、材料使用及混合注意事项:搅拌场所必须预先用塑料布或厚制皮铺设,环氧自流平地,以确保施工现场环境的清洁及施工品质。材料搅拌区及存放区必须严禁烟火并加以警示。骨料等材料存放区需保持干燥并架高存放,如水分浸湿骨料,不可使用。各项材料主剂及固化剂需加以严格分类,不可混合交叉使用。搅拌使用的容器一般为50升的圆形桶。搅拌时必须使用机械搅拌机,保证搅拌均匀、充分,以确保固化效果。材料配比必须

使用量具准确计量，严格按照配比混合使用，以确保固化效果。材料开封后倒入拌料容器，主剂应预先倒入桶内，再次倒入固化剂并同时使用搅拌机充分混合。混合搅拌时搅拌机应在容器中缓慢移动，使材料搅拌均匀，时间约3-5分钟。完成材料混合后，依照施工骨料混合比例慢速添加并充分搅拌，并在规定的时间内送至使用区使用，潮州地坪，防止材料沉淀或提早固化。已打开包装但未使用的主剂和固化剂必须密封保存并严禁使用烟火，防止火灾发生。

04：地面如有粗硬砂粒、泥浆等应及时扫除干净，以免砂粒碾磨损伤地面，使用工具时应该避免工具散落砸伤地面。凡是硬脚件（如铁椅、铁桌、铁货架等）须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地坪表面。

05：避免化学品的污染。

06：用锯末经常清洁滴上油污的区域，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。

地坪保养：

正确的保养方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限。

01：地面清洁。首先用洗地机加中性清洁剂将地面清洗干净，然后用吸尘器洗尽地面污水。然后晾干地面，等待下一步工序。

02：布蜡。用蜡拖将环氧地坪蜡呈“ ”字形均匀拖布到地面上。在拖布时要注意每次蘸取蜡里要尽量均匀-致，由前向后依次操作。另如果是大面积环氧地坪布蜡，可将多名工人一字排开，聚氨酯地坪施工，并穿好鞋套，同时操作。布蜡后待蜡层晾干后可根据实际情况进行二次布蜡，聚氨酯地坪，方法同次。

03：抛光。待蜡层干透后可以用抛光机加抛光垫对环氧地坪做抛光处理，增加地面光泽度。

在使用过程、清理过程以及使用后都要掌握适当的维护保养方法，才能使地面常保如新。

聚氨酯地坪施工-潮州地坪-德佳地坪厂家(查看)由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司为客户提供“防滑地坪，地坪漆，防静电地坪，环氧树脂”等业务，公司拥有“德佳地坪漆”等品牌，专注于室内涂料等行业。，在深圳市宝安区73区国安楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人

: 范春秀。