

# 厨房防水补漏 得高

产品名称	厨房防水补漏 得高
公司名称	武汉市得高防水涂料商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区雄楚大道康家建材市场
联系电话	13545246409 13545246409

## 产品详情

虽然厨房水槽设计成台下盆，可以减少水往外溢，但一顿饭做下来，洗洗涮涮的时候还是非常多的，即便你再小心翼翼也难免会让水洒出来，自然厨房地面，台面就会变得湿漉漉的，这是因为装修时没有设计防水台做阻挡导致的。厨房水槽边缘缺少阻挡的地方，就会让水溢出来。所以，装修时一定要做水槽的防水台。对于这个防水台也没有必要设计的太高，只要稍微高一点就像，厨房防水补漏，大概2-3厘米就可以了，既不影响美观又方便使用。如果水槽是靠墙面的话，可以将防水台适当一些，可以尽量避免水从墙面与台面的缝隙中流出去。

如果漏水量少，渗漏面积小，并且可以准确找到漏水点的情况下，可以采用修补堵漏的方法进行处理。具体操作方法是：将漏水部位附近瓷砖撬开，露出基面，把漏水点凿成“V”型凹槽，用专用的渗透结晶型修补灰浆先做修补堵漏处理，约10分钟左右即可凝固，然后在修补处周围涂刷一道厨卫防水浆料即可。焊接接口。这个主要是针对水管漏水而言的，厨房水管漏水就要把墙砖刨开，找到水管的接头部位，查找渗漏水，重新焊接水管接头，再把这个范围的防水重新做好，最后才能张贴瓷砖墙砖等建材。每做一顿餐需要经历的步骤是非常多的，比如洗菜，刷碗等，这些都需要用到水，所以厨房装修时都会安装水槽。虽然有了水槽使用起来很方便，但在日常生活中会经常出现水槽漏水的情况，也给大家带来了不少烦恼。对于这个问题，其实归根究底是水槽自身的原因导致的，主要是水槽安装的不合理。通常情况下，家庭水槽安装分为台上盆和台下盆这两种。如果将厨房水槽设计成台上盆的话，就很容易让水洒出来，厨房就会变得湿漉漉。因此，要将水槽设计成台下盆，就能在很大程度上减少水往外溢的情况了。厨房防水补漏-得高(推荐商家)由武汉市得高防水涂料商行提供。武汉市得高防水涂料商行为客户提供“防水补漏”等业务，公司拥有“得高”等品牌，专注于其它等行业。，在湖北省武汉市武昌区雄楚大道康家建材市场的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：葛总。