

金华打井，金华养殖业打水井施工电话，金华建筑工地用水钻井

产品名称	金华打井，金华养殖业打水井施工电话，金华建筑工地用水钻井
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	150.00/米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

打井施工工艺及注意要点：

- 1、根据水井出水量要求，井孔结构设计井深、井径，结合地层情况选好钻探机型以及相应的设备。
- 2、钻孔之前应做好机台调平，设备布置，器材堆存，塔架竖立，钻机安放等工作。
- 3、在松散地层中钻探成孔，采用冲击式钻机清水水压逐级扩孔法施工工艺。
- 4、在基岩含水层中钻孔成孔，采用回转式岩心钻进，在钻进过程中，应进行地下水水位和循环液孔内消失量等水文地质观测。
- 5、钻探成孔的过程中，应根据技术要求进行描述、分层取土样、取水样、测温等。还要保证取样质量和数量。

接起来即可。跑钻井液的主要原因是：1.钻井液排量大于振动筛的负荷2.钻井液粘度高，筛布目数细漏不下去3.堵漏时钻井液中混入了大量的纤维物质，影响钻井液下漏4.起钻停止循环后没及时把筛布洗干净，钻井液干了把筛布糊死5.皮带松了或停电6.电压偏低马达转速不够，振动力不足。处理方法：1.当钻井液排量较大的时候，应当两个或三个振动筛同时使用2.钻井液粘度高时，应当用目数少孔大的筛布3.进行堵漏时，根据具体情况可以考虑不用振动筛；4.每次停止循环后应及时把振动筛布洗净；5.经常检查保养，皮带松紧适当；6.停电之前应当及时通知场地工妥善处理；7.保证电压，马达转速正常。振动筛筛布上的木数是怎么测量计算的。测量计算方法是以每英寸的长度有多少个孔即为多少目的。