

无锡面纸 抽纸 卷纸 卫生纸检测

产品名称	无锡面纸 抽纸 卷纸 卫生纸检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，主要包括卫生纸、纸巾纸、擦拭纸三类，其中纸巾纸又包括手帕纸、餐巾纸、面巾纸等，擦拭纸又包括擦手纸、厨房用纸等。生活用纸在我们的日常生活中扮演着及其重要的角色，是我们主要的日常消费品。既然生活用纸与我们的日常生活息息相关，那么我们就得必须确保生活用纸的质量安全。

卫生纸分为三个等级：优等品、一等品、合格品。对于不同的等级有不同的规定。当然原材料的使用是一致的，原材料是制造生活用纸的第yi步，也是保证生活用纸质量安全的基础。

纸巾的检测指标：

1、纸巾的外观，包括外包装和纸巾的外观。挑选纸巾时，应首先检查外包装。包装封口应整齐牢固，无破损现象;包装上应印有生产厂名、生产日期、产品登记(优等品、一等品、合格品)、采用标准号、执行的卫生标准号(GB20810—2006)等信息。

其次，是检查纸的外观洁净度，是否有明显的死褶、残缺、破损、硬质块、生草筋、浆团等纸病和杂质，纸张使用时是否有严重掉毛、掉粉现象，是否有残留的印刷油墨。

2、定量，就是指分量或者张数够不够。根据标准规定，净含量50克至100克的商品，负偏差不得超过4.5克;200克至300克的商品，不得超过9克。

3、白度，纸巾并不是越白越好。特别白的纸巾有可能是添加量过量的荧光漂白剂。荧光剂是造成女性皮炎的主要原因，长期使用还可能致癌。

4、吸水性，可以将水滴在上面看吸收速度如何，速度越快吸水性越好。

5、横向抗张指数，就是纸的韧性。使用时是否容易碎裂。纯木浆由于纤维长，故拉力大，韧性好，不易断。

6、柔软度，这是纸巾产品的一个重要指标，好的纸巾应给人柔软舒适的感觉。影响纸巾柔软度的主要原因是纸巾的纤维原料、起皱工艺。一般来说棉浆优于木浆，木浆优于麦草浆，柔软度超标的纸巾使用起来手感粗糙。

7、洞眼，洞眼指标是对皱纹纸巾上洞眼数量的限定要求，洞眼会对纸巾的使用带来影响，过多洞眼的皱纹纸巾不仅外观较差，在使用中还容易破损，影响擦拭效果。

8、尘埃度，通俗点就是纸上粉尘多不多。如果原料是原木纸浆，尘埃度是没有问题的。但若用回收来的纸张作为原料，且工艺处理不恰当，尘埃度就很难达标。