从化A类防火门耐火极限检测

产品名称	从化A类防火门耐火极限检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检 测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

耐火极限的划分方法是根据耐火时间的长短来考量了,从20分钟到3小时。考量的指标包含背火面是否起明火,表面温升,是否漏烟,以及耐高压消防水冲击(仅ASTM E119)

耐火极限测试适用的建材包括:室内隔断,墙体结构,防火玻璃,防火填充料,通风管道,立柱,横梁 ,楼层地板,吊顶等

PS:屋顶防火采用的标准是ASTM E108,外墙饰面材料的整体耐火测试为NFPA 285(加拿大为CAN/ULC S134),内墙饰面抵御内部起火的标准是UBC 26-3

防火门耐火测定要求

防火门等级划分不是由防火门的材质决定的,而是由防火门的耐火时间决定的。防火门的质量好坏决定了它的防火性能,在选购中应该注意一下几点:查看防火门的外观,在规定的位置有无产品标志、质量认证合格标志、质量检测合格标志;查看防火门的数字,看防火门的厚度是否符合规范;查看封条,一定要有国家检测机构出具的合格报告;防火门的重量,质量合格的防火门的重量一般较重;查看防火门的各项证书。

防火门等级可以分为A类防火门、B类防火门、C类防火门这几种,A类防火门被称为隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性、耐火完整性要求,耐火等级具体分别为丙级防火门、乙级防火门、防火门。B类防火门被称为部分隔热防火门,对其耐火性能要求为0.5h。C类防火门被成为非隔热防火门,它对耐火隔热性没有具体的要求,只要在规定的时间内满足耐火完整性就可以了。在日常使用中使用的比较广泛的是A类防火门,下面就A类防火门具体介绍一下:

防火门等级-

防火门等级划分中的防火门是消防设备中的重要组成部位,是社会防火中的重要一 防火门的质量和使用关系着防火成败问题。防火门的材质有钢质和木质,防火门的耐火时间为不小于1.5小时,只有满足这一点才能被称为防火门。防火门的内部一般采用的珍珠岩,少量的也会采用蛭石防火板、发泡门芯板、MC符合材料等等防火材料,防火门的厚度一般为50mm。在一些防火性能要求比较严格的地方一般都是安装的是