

oa网络地板批发 杰维森欢迎咨询

产品名称	oa网络地板批发 杰维森欢迎咨询
公司名称	武汉市杰维森机房活动地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区武湖街愉景湾10栋117号
联系电话	18995609457 18995609457

产品详情

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静电通风地板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

防静电地板依据作用的不一样，分成静电定态型地砖和导静电型地砖。

生活起居中，人们常常会觉得忽然被电了一会儿，这种细微的静电或许对人们人体不容易导致哪些危害，却会在很多行业严重危害。比如出产微型电气元器件的场地、或应用高灵敏度的测量仪器时，具备导热作用的地砖就看起来至关重要。静电定态型地砖会将人身体的静电荷根据靴子导进地底，使电荷定态，进而防止静电。

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静电通风地板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

性能再好的防静电地板安装不当会影响其使用效果，防静电地板安装看似比较简单，但是错误的安装步骤很容易出现问题。一起来了解一下安装防静电地板正确的步骤及注意事项。

- 1、清理地面：地面上不应有明显的凸起物，地面上的垃圾也要清理干净。
- 2、用激光水平标志着点，你需要安装高度的表面(如果你没有激光水平，用水管，但是可能会有一些错误)，至少有两个点在每个墙，并确保所有的点都在同一水平上。
- 3、用墨桶在每面墙上的两个点之间画一条线。

4、支架、横梁架设：将横梁置于支架上，用螺丝固定，形成网状。

5、把线：看到墙的位置，面对一堵墙的两端与水泥钉在水平墨水，与棉行下，棉花线要拉紧，oa网络地板批发，这棉花线应与连续墙而基本上，作为地板的水平基准面。

6、铺设地板：从墙的侧面比较平整，将地板放入网内。相邻两块板的胶边应与棉线一致为基准，防静电地板高度调整到大约水平，再用水平尺或激光调整到水平。调水时，先调整下托架下部的套杆，通过旋转套杆调整高度，调整水平度后拧紧螺丝杆上的螺母。

7、边缘配件加工：当升高的防静电地板铺设到墙壁或柱子上时，先剪断横梁，然后在横梁上打孔，用螺丝和侧支架固定。

8、切割地板：切割地板前，应提前测量，使地板与墙面必须有缝隙。

9、门边缘：先留下一个正好的大小，地板上看到好，然后用光束钉在地上，看到地板上站起来，和水平板上方，下方和光束，用铁钉固定在木制的广场，顶部与铝条，然后用钉子固定。

武汉市杰维森机房活动地板有限公司经营范围：防静电地板，OA智能网络地板，高强度木基防静电通风地板，复合防静电地板，PVC防静电地板，陶瓷防静电地板。

全钢防静电地板（非标型和型两种）全钢防静电地板是采用高耐磨的HPL防火板或PVC作为面层（北方地区由于气候干燥，不易使用HPL防火板贴面），钢壳结构基材，另外根据有无黑色胶条还有无边和有边之分。全钢地板的优点是施工方便，安装后也不会存在缝隙问题，更换方便，缺点是面层材料不耐磨、寿命短，容易起皮翘角，过几年就要更换。

oa网络地板批发-杰维森欢迎咨询由武汉市杰维森机房活动地板有限公司提供。武汉市杰维森机房活动地板有限公司在防静电地板这一领域倾注了诸多的热忱和热情，杰维森一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：肖经理。