

# 阳台防水补漏 得高防水

产品名称	阳台防水补漏 得高防水
公司名称	武汉市得高防水涂料商行
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区雄楚大道康家建材市场
联系电话	13545246409 13545246409

## 产品详情

得高防水补漏公司是施工一条龙服务的大型防水补漏施工企业。公司以科学的管理模式、先进的配套设备、雄厚的技术力量和有素质的施工队伍服务于机关、学校、小区物业、建筑公司、家装公司或一般居民住户。承接防水堵漏工程:一、地下室、地下车库、游泳池,卫生间,地下通道、砼裂缝渗漏水,带水堵漏的防水维修工程。二、各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封。三、各种水池、消防池、泵房、电梯井矿井、人防通道、等项目带水堵漏工程。欢迎您来电咨询!

### 卫生间刷防水涂料流程

1. 施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。然后开始刷第(di)一遍防水涂料要求1.5毫米以上,不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮,不得有漏刮,鼓泡现象。
2. 刷第二遍防水涂料。注意第(di)一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第(di)一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时间太短,防水的效果会大打折扣。先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。zui后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1800mm。
3. 铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。
4. 闭水试验。闭水试验时,地面zui高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。

在防水补漏施工时对基面的处理很重要，否则简略呈现渗漏。并且处理好基面有以下长处。

#### 1、方便涂刷

洁净、平坦的基面能够大大提高施工功率，并且涂刷起来简略，节省工时，节省本钱。

#### 2、避免漏刷

洁净、平坦、安定的基面涂刷时分比较均匀，避免因为漏刷导致渗漏或者是不均匀涂刷导致的防水层过厚开裂引发渗漏。

#### 3、防水层不易被刺穿

有杂质的基面涂刷防水浆料后简略被刺穿，构成裂缝引发渗漏危机。

#### 4、节省防水材料

平坦洁净的基面有益于均匀涂刷防水浆料，能很大节省材料，避免浪费。

#### 5、安定的基面，防水层能够与基面牢牢粘接，不易脱落。

### 房子漏水怎么办？

通常情况，原来做过防水的房屋漏水大多数情况是因防水层质量差或老化失效、裂开而导致，应对裂缝等位置采用堵漏王进行修补后再做防水加强处理。如果是墙体表面的缝隙较宽时，就先洒水把缝隙润湿，再选用无机防水堵漏材料将缝隙填平，如果缝隙较窄时，阳台防水补漏，可选用聚氨酯防水涂料等将涂刷缝隙，在涂刷过程中其厚度应控制在1 - 1.5毫米之间，而对于缝隙的宽窄，则以能否填入无机防水堵漏材料为标准。

阳台防水补漏-得高防水由武汉市得高防水涂料商行提供。武汉市得高防水涂料商行坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。得高——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市武昌区雄楚大道康家建材市场，联系人：葛总。