

隔热防火门 天津华鹏门窗公司 隔热防火门生产

产品名称	隔热防火门 天津华鹏门窗公司 隔热防火门生产
公司名称	天津华鹏伟业门窗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区精武镇津文线与荣华道交口北500米
联系电话	13752305523 13752305523

产品详情

附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室

附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室（钢瓶室、泡沫站等），通风、空气调节机房等的隔墙门应采用防火门；经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门，应采用防火门；因受条件限制，必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉，隔热防火门价格，可燃油油浸电力变压器，充有可燃油的高压电容器和开关等，房间隔墙上的门，都应采用防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门，如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门，通常选用或乙级防火门。高层住宅楼的分户门，隔热防火门加工，常采用防火防盗门。GB 12955 - 2008对防火门耐火性能的需求

防火门作用

作用防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，确保人员疏散。组成结构防火门一般设在以下部位。(1)封闭疏散楼梯，通向走道;封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。(2)电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。(3)划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，隔热防火门，同时须用水幕保护。(4)规范(如GB50016-2014《建筑设计防火规范》)或设计特别要求防火、防烟的隔墙分户门。例如:附设在高层民用建筑内的固定灭火装置的设备室(钢瓶室、泡沫站等)，通风、空

气调节机房等的隔墙门应采用防火门;经常有人停留或可燃物较多的地下室房间隔墙上的门,应采用防火门;因受条件限制,必须在高层建筑内布置燃油、燃气的锅炉,可燃油油浸电力变压器,充有可燃油的高压电容器和开关等,房间隔墙上的门,都应采用防火门。还有设计有特殊要求的须防火的分户门,如消防监控指挥中心、档案资料室、贵重物品仓库等的分户门,通常选用或乙级防火门。高层住宅楼的分户门,常采用防火防盗门。GB 12955-2008对防火门耐火性能的需求

隔热情况

隔热防火门(A类)

在规定时间内,能同时满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。

部分隔热防火门(B类)

在规定大于等于0.50 h内,满足耐火完整性和隔热性要求的防火门。

非隔热防火门(C类)

在规定时间内,能满足耐火完整性要求的防火门。

主要区别

防盗门与防火门的区别在于防盗门主要功能是防撬密闭性能比较好,一般关门后门外不用锁匙开不了门,门板内填料不是防火材料。防盗门必须有“FAM”标志,并参照防盗安全门通用技术条件GB17565-2007。虽然防火门也是钢制的但门板内填充的是防火材料,门钢板厚度也有不同的要求。钢制门就是普通钢门,它也有一定的防盗功能但防撬性能比较差,一般的街边加工厂都是这一类。

只有上海和成都有防火防盗门的地方标准,隔热防火门生产,其他地方的一般只能叫防火进户门,即既到达国家防火或乙级防火门标准,(内填防火门芯)乙级标准一般是以抗燃烧时间划分的。同时在以下几个方面达到防撬要求:

隔热防火门-天津华鹏门窗公司-隔热防火门生产由天津华鹏伟业门窗有限公司提供。“防火门窗断桥铝耐火窗”选择天津华鹏伟业门窗有限公司,公司位于:天津市西青区精武镇津文线与荣华道交口北500米,多年来,津华鹏坚持为客户提供好的服务,联系人:卢总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。津华鹏期待成为您的长期合作伙伴!