

# 铁杉木澡盆浴盆、洗澡木桶、浴桶、沐浴桶

产品名称	铁杉木澡盆浴盆、洗澡木桶、浴桶、沐浴桶
公司名称	开封市国安休闲设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	设备名称:加拿大铁杉木木桶 规格:1200*600*700 材质:加拿大冷铁杉
公司地址	中国 河南 开封市 宋城路 668号
联系电话	86-037123381118 13849122665

## 产品详情

设备名称	加拿大铁杉木木桶	规格	1200*600*700
材质	加拿大冷铁杉	颜色	原木色

冷铁杉，混合丛生，生长在不列颠哥伦比亚省的整个太平洋沿岸及内陆湿润地带的森林中。冷铁杉年轮清晰，木色淡雅均匀，带有浅黄色到微红褐色，纹理笔直均匀，木质细腻、硬度适中，具有较高的抗弯强度及自然的防腐能力，在干燥过程中能够很好的保持其形状，而且会逐渐变硬，干燥后尺寸稳定，出现裂纹的倾向很低，在使用期内具有极佳的耐磨性，是桑拿房、光波房、浴盆、浴桶的最佳选材。

香柏木：珍稀名贵，其生长期长，古朴典雅，色泽鲜丽、木纹清晰、自然木结、材质坚硬，密度大，遇水不会烂，不会发黑，防腐保温，防霉、防臭、不带静电、抗菌、不易变形、耐磨等特性，保养容易、表面具有丰富的自然木节，充满艺术气息，给人一种美的享受。古时用作造船，为木制产品之上乘选材。在现代国内外一些高档建筑，包括别墅，桑拿房，茶楼，宾馆，都在大规模使用香柏木提升档次，并且尤其适合木桶的选材。

### 推荐几种较为合理的清洗措施

#### 新桶的清洗

新木桶一般都是在订购之后才开始加工，因此，新木桶的清洗较为简单和方便，最常用的方法为：先用洗桶机对其进行淋洗，然后用20升热水对第一个桶端面浸洗1个小时。对第二个桶端面浸洗2小时；再灌满清水浸润1—2天使木桶充分膨胀后即可使用。为了安全，建议在清水浸润的同时进行二氧化硫处理，即用含二氧化硫量为200mg / l的清水浸润橡木桶或浸润处理后熏硫。

#### 倒空后马上要使用的橡木桶的清洗

如果上次储存中没有发生任何问题的木桶，用洗桶机直接淋洗就可以使用；如果上次储存过程中发生了酸败，则在淋洗之后还应用蒸汽进行处理，以求杀死残存在橡木桶中的醋酸菌；如果上次储存中发生了霉味，唯一的方法就是将桶废弃，或是用于其他商业用途。

### 长时间空置的木桶的清洗

如果是采用温法保存的橡木桶，清洗较为简单。只需用洗桶机淋洗，然后用纯水浸泡2—3天，把过量的二氧化硫去除即可使用。如果是采用干法储存，在用洗桶机淋洗之后，需灌水浸润2—3天使木桶充分膨胀后，再用洗桶机淋洗，然后用蒸汽焗5—10分钟杀菌。蒸汽杀菌后需立即用洗桶机淋洗，直至温度降至常温。同时，在灌酒之前必须对木桶进行熏硫处理。值得指出的一点是长时间空置的木桶在清洗之后，需进行感官检查。只有那些通过感官检查没有问题的木桶才可以进行下道工序。现推荐几种较为合理的清洗措施

### 新桶的清洗

新木桶一般都是在订购之后才开始加工，因此，新木桶的清洗较为简单和方便，最常用的方法为：先用洗桶机对其进行淋洗，然后用20升热水对第一个桶端面浸洗1个小时。对第二个桶端面浸洗2小时；再灌满清水浸润1—2天使木桶充分膨胀后即可使用。为了安全，建议在清水浸润的同时进行二氧化硫处理，即用含二氧化硫量为200mg / l的清水浸润橡木桶或浸润处理后熏硫。

### 倒空后马上要使用的橡木桶的清洗

如果上次储存中没有发生任何问题的木桶，用洗桶机直接淋洗就可以使用；如果上次储存过程中发生了酸败，则在淋洗之后还应用蒸汽进行处理，以求杀死残存在橡木桶中的醋酸菌；如果上次储存中发生了霉味，唯一的方法就是将桶废弃，或是用于其他商业用途。

### 长时间空置的木桶的清洗

如果是采用温法保存的橡木桶，清洗较为简单。只需用洗桶机淋洗，然后用纯水浸泡2—3天，把过量的二氧化硫去除即可使用。如果是采用干法储存，在用洗桶机淋洗之后，需灌水浸润2—3天使木桶充分膨胀后，再用洗桶机淋洗，然后用蒸汽焗5—10分钟杀菌。蒸汽杀菌后需立即用洗桶机淋洗，直至温度降至常温。同时，在灌酒之前必须对木桶进行熏硫处理。值得指出的一点是长时间空置的木桶在清洗之后，需进行感官检查。只有那些通过感官检查没有问题的木桶才可以进行下道工序。