

真石漆 真石漆报价 罗美庭建材

产品名称	真石漆 真石漆报价 罗美庭建材
公司名称	佛山市顺德区罗美庭建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区杏坛镇七滘工业区三路一号
联系电话	13790054955

产品详情

外墙真石漆施工厚度多少？

一、真石漆厚度太厚增加成本

“2-3毫米的厚度是不是太薄了？”不会！当外墙真石漆厚度达到2-3毫米时，完全可以呈现出涂层的仿石质感。换句话说，真石漆2-3毫米的厚度完全可以从品质上达到我们所期望的效果，完全没有必要增加涂层厚度导致成本额外支出。

二、真石漆厚度太薄容易发花

“再薄一点可以吗？那样不是更节约成本。”宝润达真石漆厂家表示：真石漆涂层太薄，容易出现遮底和底色不一，导致涂层发花、遇水发白等质量问题。

总而言之，真石漆，的外墙真石漆施工厚度，一方面能保证涂层的丰满度、质感、逼真的仿石效果；另一方面能很好地避免真石漆施工过程中遮底和颜色不一的问题，因此真石漆行业标准规定为2-3毫米。真石漆品牌“宝润达真石漆”涂装施工厚度能很好地控制在规定范围，理论涂布量为3.5-4.5公斤每平方米，真石漆施工，行业内质量的宝润达涂料，按照这个厚度完全能充分保证涂层的质感。

真石漆是一种能真实显示花岗岩质地的真石漆。通常，真石漆是具有耐候性和防水性的石材，可以适用于各种气候，通常使用寿命为10-15年。然而，真石漆制造商，许多真石漆通常不能满足实际标准，真石漆报价，从而导致诸如真石漆的剥离，增白和泛黄的现象。那么这些现象的原因是什么呢？一般来说，这可能与不规则的施工，真石漆质量差或天气有关。让我们看一下解决方案。

真石漆空鼓脱落的原因：

1.人为因素

真石漆具有一套严格的施工技术（例如：对平整地面的要求，底漆和后盖处理等），因此，如果现场施工人员的素质是不足，质量低下。对真石漆施工技巧的掌握不足，会对真石漆的整体效果产生一定的影响！

2.真石漆产品质量不足或质量低下

目前，市场上真石漆可谓是令人眼花缭乱。一些低等级的油漆质量很差。许多产品暴露于市场，这导致用户无法在使用中获得理想的效果。

3.施工问题

如上所述，真石漆本身具有严格的施工过程。然后，在建造真石漆之前，建筑基材表面的基础层应平整，清洁并具有良好的强度，并且在施工之前，应将新墙面硬化一个月。旧墙应进行翻新。底座应调平并拧松，可以剥去表面层，灰尘，油脂和其他杂质后进行施工。许多人倾向于忽略此过程而直接申请。如果底座不牢固，则可能会脱落。实际上，这是真石漆脱落的常见原因。

4.天气和温度因素

不可能在恶劣的天气和低温下进行施工。

如何解决真石漆脱落现象：

1.真石漆有不均匀，凹陷和脱落的现象。这都与底层的处理有关。不均匀性是由底层的不均匀性引起的。空心的问题是由底层引起的。感觉到真石漆在鼓胀，因此在喷涂真石漆之前必须对底层进行处理。另外，在喷涂真石漆之前，必须使用真石漆底漆，以防止碱和湿气。铲除凹凸不平的区域，铲至不能铲除为止，然后除去浮灰，刷上防潮密封底漆，等待底漆干燥，然后刮去防水腻子以使其平整，然后后喷涂真石漆。鼓胀现象通常与基材有关。腻子粉的质量太差，施工前未正确处理。这会发生。

外墙真石漆泛碱和外墙真石漆褪色该如何区分？

真石漆泛碱与褪色是完全不同的两种现象，区分泛碱与褪色有两种方法。一是看现象，泛碱是局部发白、发花，而褪色是均匀的，一般没有发花产生；二是将发白的涂层以水润湿，如果润湿后的涂层不发白，干燥后又出现发白现象，则是泛碱，因为碱在水中体现出无色透明，干燥时表现为白色。褪色是不随涂层的干或湿发生变化。

真石漆-真石漆报价-罗美庭建材(推荐商家)由佛山市顺德区罗美庭建材有限公司提供。佛山市顺德区罗美庭建材有限公司为客户提供“grc装饰工程,eps装饰工程,罗马柱浮雕”等业务，公司拥有“罗美庭”等品牌，专注于水泥及制品等行业。，在佛山市顺德区杏坛镇七溜工业区三路一号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭先生。