

# APS 050主动网 主动防护网厂地址越琪 德阳主动网

产品名称	APS 050主动网 主动防护网厂地址越琪 德阳主动网
公司名称	四川越琪科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市彭州工业园区
联系电话	13880000379 13880000379

## 产品详情

生产厂家，大的SNS柔性防护网厂家，质量可靠，物美价低。

柔性防护网的规格有哪些，APS-200主动网，一般的宽度和高度是多少。好能详细点。

柔性防护网也要边坡防护网分为主动防护网和被动防护网，德阳主动网，一般的主动防护网的尺寸4\*4米，APS-050主动网，施工的时候通过缝合绳链接。

被动防护网的尺寸不固定，看设置的立柱与立柱的宽度，高度可以根据情况定做，1.8米、2米或者更高

主动网主动网主动网主动网

SNS柔性边坡网@TC-65A型主动防护网@边坡防护网图片展示SNS边坡防护网系统安装前准备：安顿边坡防护网前起首要山坡上的碎石、杂物等，工尴尬刁难全部防护系统的防手非常严重，APS-075主动网，能够有用的保证安顿工作举办的安静顺利。对付迁安SNS柔性边坡网@TC-65A型主动防护网@边坡防护网图片展示SNS边坡防护网系统安装前准备：安顿边坡防护网前起首要山坡上的碎石、杂物等，工尴尬刁难全部防护系统的防手非常严重，能够有用的保证安顿工作举办的安静顺利。对付山体比力峻峭的咱们举办削坡。削坡的不光有利于边坡防护网的安顿。主动网主动网主动网主动网主动网主动网主动网基座锚固（1）基坑开挖（对覆盖层不厚的地方，当开挖至基岩而尚未达到设计深度时，则在基坑的锚孔位置处钻凿杆孔，待锚杆插入基岩并注浆后才灌注上部基础砼）。（2）预埋锚杆并灌注基础砼（对岩石基础，（1）、（2）工序应为钻凿锚杆孔和锚杆安装，对砼基础，亦可在灌注基础砼后钻孔安装锚杆）。（3）将基座套入地脚螺栓并用螺帽拧紧。4.3 钢柱及上拉锚绳安装（1）将钢柱顺坡向向上放置并使用钢柱底部位于基座处。（2）将上拉锚绳的挂环挂于钢柱顶端挂座上，然后将拉锚绳的另一端与对应的上拉锚杆环套连接并用绳卡暂时固定（设置中间加固和下拉绳时，同上拉锚绳一起安装或待上拉锚绳安装好后再安装均可）。（3）将钢柱缓慢抬起并对准基座，然后将钢柱底部插入基座中，后插入连接螺杆并拧紧。（4）通过上拉锚绳来按设计方位调整好钢柱的方位，拉紧上拉锚绳并用绳卡固定。APS-050主动网-主动防护网厂地址越琪-德阳主动网由四川越琪科技有限公司提供。四川越琪科技有限公司为客户提供“主动防护网,被动防护网,边坡防护网”等业务，公司拥有“越琪”等品牌，专注于自然灾害防护产品等行业。 ，在

成都市彭州工业园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王毅巧。