

风管弯头 汇腾环保 袁州区风管

产品名称	风管弯头 汇腾环保 袁州区风管
公司名称	南昌汇腾环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青云谱区墅溪路楞上花园沿街店面 钢材街B区1楼6-2号7号
联系电话	13657092388 13657092388

产品详情

不锈钢螺旋风管安装中出现破损怎么办？

1、如果在管道外破损，用的密封胶就可以修补；管道外表面的铝箔层发生破损，而玻纤保温层未发生损坏，则可选用一片合格的铝箔片进行管道铝箔表面的修补。2、如果破损已达到玻纤保温层时，则可将破损的地方切割下来，另选一块完好的板材，根据切割下来的玻板尺寸切割好，然后在四周接口上涂上修补胶及粘胶剂，根据工艺规范进行密封，中央空调风管，在风管正常工作时就要经常检查以免耽误工作。

风管在加工的时候该注意些什么呢？

- 1、风管制场所应相对封闭，制作场地宜铺设不易产生灰尘的软性材料
- 2、风管加工前应采用清洗液去除板材表面油污及积尘，清洗液应采用对板材表面无损害、干燥后不产生粉尘，且对人体无危害的中性清洁剂。
- 3、风管应减少纵向接缝，且不得有横向接缝。
- 4、风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处，应按设计及洁净等级要求，采用涂密封胶或其他密封措施堵严。密封材料宜采用异丁基橡胶、氯丁橡胶、变性硅胶等为基材的材料。风管板材连接缝的密封面应设在风管壁的正压侧。
- 5、彩色涂层钢板风管的内壁应光滑；板材加工时不得损坏涂层，被损坏的部位应涂环氧树脂。
- 6、风管加工连接螺栓、螺母、垫圈和铆钉应采用镀锌或其他防腐措施，不得使用抽芯铆钉。
- 7、风管内不得设置加固框或加固筋。

8、通风管道制作完毕应使用清洗液清洗，清洗后经白绸布擦拭检查达到要求后，应及时封口。

通风管道管与支吊架的安装说明

通风管道在我们的生活中使用的比较广泛，在酒店宾馆、商场医院、工厂及写字楼中经常被用到，当然在通风管道中，除了风管，还有一些支吊架等配件，因而它的装置就分为两有些，一有些是风管，包含螺旋风管、矩形风管等，还有一有些就是支吊架，风管弯头，下面来详细介绍这两者的作用。

1、风管

(1) 应在建筑物围护结构施工完结，以及场合整理完结后进行风管的装置。

(2) 装置风管前，应对风管的方位，袁州区风管，标高以及走向等进行复核，要契合规划请求，预留孔的方位应准确，孔洞的巨细应大于风管外边尺度的100mm及以上。

(3) 风管转移时应避免发作碰撞或摔打，避免损害风管。装置前应整理掉粉尘以及杂物，装置过程中如有中止，应关闭风管口，不锈钢风管，以防有灰尘及异物进入风管。

(4) 风管的接口不能装置在墙内或楼板内，风管内不能敷设管道、电线以及电缆。

(5) 风管如果是运送的气体，或者是处于这种环境中，那么应有必要的接地办法进行防护;如果是运送温度高于80 的空气，则应采纳必要的防护办法。

(6) 风管的底部不宜有拼接缝，如有应做好密封处理。

(7) 风管如要穿过楼板或墙体，则运用预埋管或防护套管，它们之间还要有柔性资料进行封堵。

(8) 风管与设备相连接时，其连接处应有柔性短管，长度为150—300mm，或者是规则的长度请求。

(9) 风管测定孔的方位应选在不发生涡流的区域，且要便于丈量和调查。

2、支吊架

(1) 支吊架的一切配件，其所用资料的运用，应契合规划请求以及参数请求。

(2) 在风管的大答应装置间隔下，吊架的小标准应契合规则。

(3) 支吊架预埋件应装置准确，且要结实牢靠，其埋入有些应进行整理，而显露有些应进行防腐处理。

(4) 支吊架不宜设在设备的操作部位，对支吊架进行固定时，应运用胀锚螺栓进行固定，胀锚螺栓的运用应契合规则请求。

风管弯头-汇腾环保-袁州区风管由南昌汇腾环保工程有限公司提供。风管弯头-汇腾环保-袁州区风管是南昌汇腾环保工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：胡经理。