

黄石真石漆 欢迎咨询雅远红涂料 外墙真石漆

产品名称	黄石真石漆 欢迎咨询雅远红涂料 外墙真石漆
公司名称	湖北雅远红新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区佳海工业园C5栋
联系电话	13339802518 13339802518

产品详情

外墙真石漆施工注意事项

外墙真石漆施工注意事项总结

施工方法

1、修补

空鼓：如果是局部空鼓，只需要注射低粘度的环氧树脂即可;如果出现大面积空鼓，则应该将空鼓部位全部铲除，重新做基层。

缝隙：对于细小的裂缝，可以使用腻子进行修补，干后用水泥砂纸打磨平整即可;对于大裂缝，可以先进行清理，然后做一道防水层，再填入水泥砂浆。

孔洞：针对基层表面3mm以下的孔洞，可以采用聚合物水泥腻子进行找平，对于大于3mm的孔洞，则需要使用水泥砂浆进行修补。

2、清扫

灰浆可以用铲子、除去;尘土可用扫帚、刷子进行打扫清洗;霉菌可以通过室外高压水进行

冲洗，并用清水漂洗晾干;油脂则应使用中性洗涤剂去除。

3、填补腻子、局部刮腻子

腻子的品质必须要有保证，墙面真石漆，施工时宜薄批，不宜厚刷。另外，黄石真石漆，如果墙面的各方面条件很好，可以不用腻子。

4、磨平

先使用打磨机或粗砂布进行打磨，再用细砂布打磨。注意应在基面或腻子完全干透后再进行打磨。

5、刮腻子

刮腻子时要均匀用力，掌握好工具的倾斜度，保证腻子饱满均匀。

6、刷底漆

底漆要严格按照规定的比例进行稀释，保证均匀。刷底漆时应从上到下均匀涂刷，保证无漏涂。

7、刷遍面漆

涂层表面干硬后方可涂刷遍面漆。刷遍面漆主要是为了提高遮盖力和附着力，外墙真石漆，增加丰满度。施工时应该按从上到下的顺序进行。

8、刷第二遍面漆

遍面漆涂刷结束后24小时才可以进行第二遍施工。第二遍面漆主要起装饰作用，以减少环境对墙面的侵害。第二遍面漆要求涂刷均匀，施工后应保持色泽一致，无流挂漏底等情况。

真石漆质量的好坏直接决定施工后的实际效果

真石漆质量的好坏直接决定施工后的实际效果，如果使用了劣质真石漆，实际效果达不到预期，用户体验差。

黄变

这个是质量差的真石漆出现的问题，有可能施工结束半年之后就会出现黄变，褪色的问题，对建筑物美感来说简直毁了所有的典雅之美。

污染问题

质量较差的真石漆污染问题层出不穷，即使刚刚刷好的墙面也如同旧墙面一样。

质量差的真石漆容易出现的问题还有很多，以上是几个具有代表性的问题，所以建议大家购买涂料的时候一定要仔细斟酌，防止上当受骗。

水包砂通常使用氟硅氧烷树脂，并且乳液含量高于40%。一次成型即可形成产品造型层和水包砂产品的图案层，简化了喷涂施工过程。而且单位重量仅为天然石材漆的1/6，降低了物流成本。水包砂是一种具有一定透气性的砂墙涂料。同时，由于含沙量有限，有色砂的粒度相对较小且均匀。成膜后可达到呼吸和防水性能。水包砂涂料是水包水多彩涂料和真石漆的组合。与水包水多彩涂料相比，水包砂涂料具有更好的强度和优异的耐候性。水包砂涂料比真石漆涂料更好，外墙真石漆施工，乳液含量更高，图案模拟更丰富饱满，石材效果更逼真！

黄石真石漆-欢迎咨询雅远红涂料-

外墙真石漆由湖北雅远红新材料科技有限公司提供。湖北雅远红新材料科技有限公司是湖北襄樊,建筑用涂料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在雅远红领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创雅远红更加美好的未来。