

# 外墙真石漆涂料 湖北外墙真石漆 雅远红涂料绿色环保

产品名称	外墙真石漆涂料 湖北外墙真石漆 雅远红涂料绿色环保
公司名称	湖北雅远红新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区佳海工业园C5栋
联系电话	13339802518 13339802518

## 产品详情

### 影响真石漆寿命的直接原因

影响真石漆寿命的直接原因

酸雨地区或沿海地区

酸雨和沿海地区的碱性空气对真石漆的涂膜具有很强的破坏力，短时期便会造成涂膜褪色、老化和开裂。对于这种区域环境选用真石漆，一定需要注意厂家原材料的配方问题。通常这类环境的建筑，需要选用煅烧砂真石漆可以有效起到耐酸和耐碱的功能。

施工要合理

影响真石漆寿命的因素很多，施工不当也会影响其寿命。因此需要根据环保要求，湖北外墙真石漆，选择合适的真石漆产品，还要选择一个有丰富施工经验的施工队伍。只有这样才能保证真石漆外墙的使用寿命更长。

### 外墙真石漆的完整施工步骤

外墙真石漆的完整施工步骤

撕掉美纹纸（注意：一定要在真石漆干透之前撕掉美纹纸）：真石漆喷涂后应立即撕掉美纹纸，农村外墙真石漆，美纹纸去除必须小心，不得影响涂膜切角，去除注意尽量往上拉开，不要往前拉。

罩涂面漆：待真石漆完全干透后，则可喷涂/滚涂罩光面漆，注意施工温度不低于10℃，喷涂两遍，间隔2h，外墙真石漆价格，面漆在干透前为乳白色，干透后则是透明色。除了撕美纹纸之外，所有工序都要自上一个工序完全干透之后进行。

## 外墙真石漆施工前的准备工作有哪些

### 真石漆施工前需要进行小面积打样试验

真石漆施工前小面积打样试验的目的是检验涂层对基面的粘接力、适应性，观察有无泛黄变色，接合力是否符合强度要求，然后才能施工。

### 真石漆施工前用料准备

真石漆施工现场将用料进行搅拌，达到色泽均匀、不分层、不沉淀。调整好适当的施工粘度，选好适宜的喷嘴口径，外墙真石漆涂料，调整气芯间距、进出气量以及左右平衡等各项技术参数。所有工作确定并记录好，一旦确定各项技术参数，就不要轻易更改，以保证真石漆施工工程效果的一致性。

外墙真石漆涂料-湖北外墙真石漆-雅远红涂料绿色环保(查看)由湖北雅远红新材料科技有限公司提供。湖北雅远红新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。雅远红带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！