

福州兰迪斯外墙漆批发 水包水工程 南昌水包水

产品名称	福州兰迪斯外墙漆批发 水包水工程 南昌水包水
公司名称	福州市兰迪斯环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇茂田工业区
联系电话	13400768178 13400768178

产品详情

水包水与真石漆的区别是什么？

一、特点不同

1.真石漆：适用范围广，水性环保，抗污性好，使用寿命长，经济实用，水包水批发，无安全隐患。
如岩片真石漆

2.水包水：具有耐磨，耐擦洗和抗紫外线辐射，耐高温，耐酸雨，防水，抗龟裂，高强度，长期耐各种天气变化的特点。且性能保持不变，易于维护和清洗，优良的自洁性，一次喷涂多色，水包水工程，施工方便，是一种优良的耐水性，耐候性的涂料。

二、生产性质不同

1.真石漆：主要由各种颜色的天然石粉制成。

2.水包水：是水性乳胶漆涂料的分散水相，是由保护性胶水组成的连续相多相悬浮液。

三、不同的应用

1.真石漆：适用于各种建筑物的室内外装饰。
特别是在弯曲建筑物的装饰中，它生动逼真，具有回归自然的效果。
由于真正的石材涂料具有良好的附着力和抗冻融性，因此适合在寒冷地区使用。

2.水包水：适用于高层建筑，大厅和大厅，公寓房（大厦装饰效果图）等的外墙。它是一种不错的饰面材料，可实现豪华的花岗岩装饰效果，特别容易构建；适用于园林雕塑雕像模型，建筑柱，彩色围栏等手工艺品产品表面的美化装饰，轻松赋予其出色的优雅摇滚风格。

真石漆脱落处理

1.真石漆出现不平整，空鼓，脱落现象这都是跟底层处理有关的，由于底层处理不平整就出现了真石漆不平整现象，空鼓的问题是由于底层起鼓了，从而感觉是真石漆起鼓了，所以在喷涂真石漆之前一定要将底层处理好。还有在喷涂真石漆之前一定要刷上真石漆专用底漆，起到抗碱防潮的功能。把不平整、空鼓的地方铲掉，一直铲到铲不掉为止，然后把浮灰弄掉，刷一遍防潮封底漆，等底漆干了再刮耐水腻子找平，后再喷真石漆就行了。起鼓现象一般和基材有关系的，腻子粉质量太差，腻子粉施工前没有处理好，都会出现这样的情况。

2.真石漆的施工有许多细节要注意，尤其是大工程，更不能在这小细节上失误。要避免发生不平整、空鼓，脱落的情况，如果出现要及时整改，保证整个真石漆工程的质量。

真石漆成片脱落的原因

一、腻子没干就上底漆

腻子干透时间的长短，与当时的气候条件有着很大的关系。如果天气不错，南昌水包水，空气湿度不高，那么腻子层干燥所需要的时间就会短一些，反之就会长一些。一定要等到腻子层干透了，才能进行打磨、刷真石漆。

二、墙面上的余灰太多

余灰太多也会影响到墙面和腻子分层。如果要避免一些常见的漆面问题，施工的时候要避免一些常见的失误，比如，墙面做基本的清洁，墙面的湿度也要注意，腻子要选合适，底漆要用，别直接上面漆等等。

福州兰迪斯外墙漆批发(图)-水包水工程-南昌水包水由福州市兰迪斯环保科技有限公司提供。福州兰迪斯外墙漆批发(图)-水包水工程-南昌水包水是福州市兰迪斯环保科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林先生。