

阳泉厨房钢质防火门原理在线咨询

产品名称	阳泉厨房钢质防火门原理在线咨询
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

如何保证钢制防火发挥更大作用

对于钢质防火门很多人已经不陌生了，但是很少人懂的关于其安装方面的知识。很多人防火门的安装非常的简单，但是其中一些细节仍然是需要我们特别注意的。只有这样才能保证钢质类的防火门发挥更大的作用。

首先在安装钢质防火门时需要我们先看一下门框是否存在弯曲变形的情况，同时为了防止它的变形，我们可以用木枋把门框支起来，然后再把门框的下端埋到土里大约二十毫米，之后再焊接好门框还有墙体上的预埋件。

同时我们还要在钢质防火门的门框上面的墙上开一个小洞，主要是为了灌入一些混凝土，这样就会更加的牢固。为了钢质的防火门的密闭性更好，我们要需要把门还有扇搭接好。这类门在安装时所留有的缝隙一定要控制好，这样才能保证这类门的防火性能。

钢质防火门安装存在不同细节

常看新闻联播的人都知道，每年中国都会发生多起火灾，数不清的房屋被毁，太多人的家园遭到了破坏，无数的生命在一瞬间命悬，财产受到不可估计的损失，有很多都是因为在火灾中无法冲出火苗而窒息，因此钢质防火门厂家也在不断地改良更新。

防火门有很多种，按照材质可以分为钢质防火门和木质防火门，除去两者在细节上的区别，其在安装步骤上也存在着不同的细节，钢质防火门厂家会对此做着重描述。

钢质防火门在安装过程中不可忽视的问题就是门框的弯曲变形，使用木枋将门在门框的宽度方向上将其支撑起来，将下脚埋入地下两厘米，与埋在墙里的器件焊接完成后，灌注水泥沙子等材料之后等待他们凝固之后就可以使用了，按照国家要求的标准规范安装了之后，可以在一定程度上抵挡火灾的危害。

钢质防火门的安装方法

我们在安装钢质防火门之前要懂得正确的安装方法，厨房钢质防火门原理，这样在以后使用的时候就不会产生使用不顺的情况。那么有哪些安装的方法呢？下面让我们一起来看一下。

我们在安装之前要对门框以及门框良策的固做一个合理的设计。门框的尺寸要尽量的小于洞口的二十个毫米，而门框的下脚要埋在地面底下的二十个毫米。为了能够保证钢质防火门安装的稳固性，我们在设计的时候就需要将门框和墙体之间设计的更加固定和牢固一些。

而门框的弯曲和变形问题也是我们所要考虑到的，如果发生变形了的话势必会影响防火门以后的使用情况。我们要尽量用木枋给支撑起来。钢质防火门的密闭性也是有所要求的，对于防火门来说门框和门扇之间的搭接距离是不能够小于十个毫米之间的距离的。在安装完了之后也注意缝隙不能够留的过大。

阳泉厨房钢质防火门原理在线咨询由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南防火卷帘门，郑州双轨防火卷帘门，双帘双轨防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。