

## 高速反光漆一桶多少钱【会胜漆】性能稳定

产品名称	高速反光漆一桶多少钱【会胜漆】性能稳定
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

### 反光漆滚涂怎么施工？

反光漆施工目前常用的是中毛和短毛滚筒，滚涂施工一般是有配备滚筒托盘，但也有施工人员为了节约省钱，自己制作了一个简易的滚筒托盘。进行滚涂施工前，可先使用稀释剂让滚筒湿润一些，然后在碎布上滚去多余的稀释剂，再然后蘸取反光漆进行滚涂。滚涂时，方向自上而下，滚涂方向要保持一致，尽量避免反复涂抹和滚涂，避免漆膜出现厚薄不均匀的现象，影响漆膜的干燥情况。

### 反光漆喷涂出现干喷怎么办？

在喷涂反光漆时，安全岛反光漆多少钱，出现漆膜的表面出现粗糙不平，涂料以颗粒的形式在表面附着，而且漆雾附着力差，极易脱落，这种现象称为干喷。

干喷产生的原因是在喷涂反光漆时，喷枪与底材距离过远；或者在温度较高的环境下进行施工，反光漆干燥的速度过快等原因。这是可以预防的，进行喷涂时调整好喷涂的距离，避免在温度过高时进行施工。

。

如果反光漆已经产生了干喷要如何处理呢？首先把干喷的漆膜表面清理干净，然后调整好喷涂距离在进行重新喷涂。施工人员的经验不足或者技能不佳都会导致出现涂层问题，很多问题都是可以避免的，因为涂料质量造成的问题是很少的，所以在进行反光漆施工时需要格外注意。

### 反光漆有哪些因素会影响干燥时间？

- 1.湿度：反光油漆的施工环境湿度一般要求在85%以下，空气相对湿度过大会使得底材表面无法保持干燥，漆膜容易受到水分的侵袭，不仅会影响漆膜的干燥时间，还会导致一些施工弊病的出现。
- 2.温度：反光漆是在5-35摄氏度之间施工为佳，温度过低会影响漆膜的干燥时间，温度过高则会让稀释剂挥发过快，导致漆膜成膜不良。
- 3.稀释剂的用量：稀释剂只作为反光漆中的溶剂添加，自然是要重点把握用量，很多人容易走进一个误区，就是稀释剂加的越多，漆膜会干燥越快，其实这样条件下干燥的漆膜会出现更多的缺陷问题。因此，一定要遵循操作流程说明中的稀释剂添加量，不可私自过量添加或是添加过少。

高速反光漆一桶多少钱-【会胜漆】性能稳定由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。汇胜化工——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市虎门镇连升北路佰成大厦，联系人：周小姐。