

淮南手工岩棉夹芯板施工 吴江市中正钢结构净化彩板有限公司

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 淮南手工岩棉夹芯板施工 吴江市中正钢结构净化彩板有限公司 |
| 公司名称 | 吴江市中正钢结构净化彩板有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 金莘公路港南村段 |
| 联系电话 | 13962571549 |

产品详情

彩钢板的安装规范

外圆弧固定：外圆弧与彩钢板连接必须严实，外圆弧立柱不驳接；门窗安装：门窗的安装位置和开启方向按图纸要求而定，单开门尽量开在同一块彩钢板上，双开门的中心线尽量在板缝连接处，以使用切下的彩钢板做门体；门窗的型材连接需严密，不能有缝隙；风口（余压阀）安装：天花上的风口安装要按图纸施工，避开龙骨，墙体上的排（回）风口安装要离地200mm，余压阀安装在气流方向的下侧；外观要求：整体安装需平直美观，不得有碰撞刮划痕迹，要到后才撕保护膜，板缝连接严实，打胶需严密平直，不得有缝隙

彩钢板安装规范

龙骨固定：按图纸要求将龙骨的间距确定，如果是楼层较低的混凝土屋面，可在顶面放线定位，吊码沿线固定，间距不超过1200mm，吊码采用M8的膨胀螺丝固定在顶面；如果为钢构网架，根据现场条件和图纸要求而定；龙骨与彩钢板连接固定时必须用角铁压紧，不得留有空隙；内圆弧固定：先安装好内圆弧的底座，底座可锯成约250mm一节，底座的间距约500mm，手工岩棉夹芯板施工，即与内圆弧约成1：2的比例；

彩钢板安装规范

一、场地核实

1、在洁净地面进行初次处理（通常为环氧树脂底漆）之后，在设备定位时按设计图纸对隔墙放线定位，确定现场尺寸是否与图纸尺寸、设备位置有相冲突的地方；

2、对现场地面的水平度进行核实，看波动是否较大，是否有必要对彩钢板墙体底部整体较平，还是通过铺沥青油和密封胶条可以把地面找平；

二、安装要求

3、槽铝固定：固定槽铝前必须先放线定位，偏差不能超过5mm，地面上的槽铝时在安装位置涂一层沥青油密封，有必要时贴宽40mm的密封胶条；槽铝采用M6的膨胀螺丝固定，间距不超过1100mm；

淮南手工岩棉夹芯板施工-吴江市中正钢结构净化彩板有限公司由吴江市中正钢结构净化彩板有限公司提供。行路致远，砥砺前行。吴江市中正钢结构净化彩板有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!