

河东区高勒PPR热水管 高勒PPR热水管代理 恒通装饰

产品名称	河东区高勒PPR热水管 高勒PPR热水管代理 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

ppr管水管该如何运用，怎样布置呢？

ppr管水管该如何运用，怎样布置呢？-高勒管道

一、在铺设PPR水管前，要事先做好水管的布置计划草图，德国高勒管道温馨提醒大家，如果发现PPR水管被无故延长了，一定要工人纠正。因为这不是简单的多算了PPR水管的钱，而是会影响日后使用的效果，尤其是热水管。PPR热水管排得太长，热水会达不到设计要求，会造成和多不必要的麻烦。

二、做好加压测试

ppr管材管件PPR水管建议沿着墙顶走，用吊顶等来修饰，千万不要在地板下走，高勒PPR热水管供货商，一旦漏水你一定会后悔莫及。所以，排好PPR水管后的PPR水管加压测试也是非常重要的。测试时，大家一定要在场，而且测试时间至少在30分钟以上，条件许可的，好一个小时。10公斤加压，后没有任何减少，方可测试通过。

三、尽量少用接头

PPR水管和煤气管尽量少用接头。有些工人为了省料，将其他工地用剩下的煤气管接起来给你用。你要坚决。直管必须用完整一根的，尽量减少隐患。一定要接头的地方，比如弯管处，必须使用厚白漆，不要使用生料带。记住，是厚白漆。而且在安装完煤气管，验收完毕之后，可以要求工人在所有的接头部分的外面再涂上一层厚白漆，河东区高勒PPR热水管，做到万无一失！

四、PPR水管需要固定

还有一点是大家疏忽的，PPR水管都需要固定。千万不要因为PPR水管装在吊顶里一看不见，二也确实掉不下来，就以为可以不需要固定。事实上，高勒PPR热水管天津供应商，固定的重要原因是因为的减少水流的声音。

预防家中漏水，不在于学习多少知识

水管安装在地上，安装，用料也不多。但地面布置的管道在长达几个月的装修过程中易出现意外的人为损伤，成为漏水的潜在风险。加之水往低处流，发生漏水时很难及时发现，只有水漫金山了，地板变形了，波及楼下了，才会意识到漏水。同时由于水管暗埋很难查出漏水之处，即便查出，维修也是一件麻烦事！

当然，水管走顶会耗费一定的管材，但作为一项长远投资来看，是值得的。至少当漏水事故发生时，水管走顶，也能够及时发现，便于检修，且不波及邻里，损失也较小。

水管中漏出的水，水费不是按照供水公司的价格收取，而是以千倍的价格计算。预防家中漏水，不在于学习多少知识，在于你的一次选择。高勒管道，德国原装产品，让你的选择不再后苦之忧！

说到家装，在前期的装修流程中就有安装水管的过程。给水管在日常生活中给我们提供生活用水，确保我们居家生活饮水的卫生与安全，拥有健康饮水的舒适生活。那么，接下来高勒管道就给大家讲讲关于家装水管注意事项有哪些吧！

1、家居装修水管遍及选用PPR水管、钢塑水管、铜管，高勒PPR热水管代理，钢塑管材报价相对高些，而PPR水管的配件报价较钢塑管配件高，铜管报价贵，报价相当于PPR管的4倍左右。

2、家居装修铺设水管应尽量防止从地上上铺，佳从顶上或许墙上走线，管材用量也许略微会增加，但有利于日后的管道修理。

3、冷热水管的管壁厚薄不一样，冷水管不能用做热水管，分辩冷热水管的简洁办法是热水管上有一条红线标记（PPR冷水管没有标识，热水管有红线标识）。

4、PPR管材的长度一般为每根四米，买的时候要问明白商家说的是每根管材的报价还是每米管材的报价，管材送到家后要记住检查管材的长度是否符合要求。

5、家居装修用水管要注意管径和壁厚，通常总管要用6分担，分管可选用4分的，为了确保用水量，分管也能够使用6分的。

6、家居装修选购管材的时分要注意管材内径是不是匀称，管径粗细不匀称会影响两个接口的对接。

7、装修行业协会的《家居装修装修工程质量标准》对试压的时刻和压力大小有这样的规则：新装的给水管道必须按有关规则进行加压实验。金属及其复合管试验压力0.6MPa，稳压10分钟，管内压力降低应不大于0.02MPa，无渗漏；塑料管实验压力0.8MPa，稳压20分钟，管内压力降低应不大于0.05MPa，无渗漏。

河东区高勒PPR热水管-高勒PPR热水管代理-恒通装饰由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。恒通装饰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！