

脚手架扣件 脚手架 胜帅实业

产品名称	脚手架扣件 脚手架 胜帅实业
公司名称	重庆市胜帅建材销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市渝北区回兴街道宝石支路7号华府春城1幢
联系电话	15178875821 15178875821

产品详情

外I挂式脚手架应用的技术指标和使用范围

技术指标：

施工企业应该结合自身的应用习惯，要有完整的定型化产品设计与加工图，脚手架扣件，并经工厂的规范后，统一涂刷标志颜色后运至现场使用；

挑架和挂架的构造应合理，传力明确，便于组拼和拆卸存放。挑架的下撑杆要做稳定性计算校核，上拉杆应如同爬升脚手架吊拉杆要求；

悬挑脚手架的高度宜控制在30m 左右。

适用范围

悬挑脚手架适用于闹市区需要外立面做全封闭的多高层建筑施工，也适用于翻搭外脚手架多段悬挑的高层建筑施工；

外I挂脚手架适用于与全现浇剪力墙结构或外墙钢大模支模配合的脚手架，也适用于做为砌筑和装饰用的挂架。

《建筑工程零扣件式钢管盘扣式脚手架安全技术规范》JGJ_130-2011规定：盘扣式脚手架应高于工作面1.2m，1 盘扣式脚手架必须配合工程进度搭建，一次搭建高度不应超过相邻连墙件以上二步。当盘扣式脚手架工程操作层高出连墙件二步时，应采取临时稳定措施，直到上一层连墙件搭建完后方可根据情况拆

除;2 作业层、斜道的栏杆和挡脚板的搭建应符合下列规定(图7.3.11); (1) 栏杆和挡脚板均应搭建在外立杆的内侧; (2) 上栏杆上皮高度应为1.2m; (3) 挡脚板高度不应小于180mm; (4) 中栏杆应居中设。3 立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m，高出檐口上皮1.5m。

搭设要求

- 1、门式脚手架基础必须夯实，且应做好排水坡，以防积水
- 2、门式脚手架搭设顺序为：基础准备 安放垫板 安放底座 竖两榀单片门架 安装交叉杆 安装脚手板 以此为基础重复安装门架、交叉杆、脚手板工序。
- 3、门式钢管脚手架应从一端开始向另一端搭设，上步脚手架应在下步脚手架搭设完毕后进行。搭设方向与下步相反。
- 4、每步脚手架的搭设，脚手架，应先在端点底座上插入两榀门架，满堂脚手架，并随即装上交叉杆固定，锁好锁片，钢管脚手架，然后搭设以后的门架，每搭一榀，随即装上交叉杆和锁片。
- 5、脚手架必须设置与建筑物可靠的连结。6、门扣式钢管脚手架的外侧应设置剪刀撑，竖向和纵向均应连续设置。

脚手架扣件-脚手架-胜帅实业(查看)由重庆胜帅实业有限公司提供。重庆胜帅实业有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事重庆钢笆网，钢笆网厂家，钢笆网批发的厂家，欢迎来电咨询。