

# 琥亭区木质防火门耐火极限检测

产品名称	琥亭区木质防火门耐火极限检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	1000.00/件
规格参数	检测范围:防火测试 周期:5-7 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

木质防火门的制做规定：

1、门边框及薄厚超过50毫米的门页应选用双榫联接。框、扇组装时，榫槽应严实嵌合体，运用塑胶粒铆接，并且用胶楔抓紧。

注：在湿冷地域， 极品应选用耐潮的脲醛树脂胶， 极品可选用半耐潮的尿醛环氧树脂胶。

2、制做胶合板门（包含胶合板门）时，外框和横楞务必在同一平面图上，整体面层及外框及横楞应充压粉细砂。应在横楞和上、下冒头各钻2个之上的透出气孔，防止返潮开胶或起霉。

3、门的制做品质，应合乎以下要求：

（1）表层应净光或磨纱，并不可有刨痕、毛边和锤印。

（2）框、扇的线形应合乎设计方案规定，割角、接缝应严密整平。

（3）配料和短料胶合板门及人造板或胶合板门页不允许开胶。人造板不允许刨透表面双板和戗槎。

（4）门制做的容许误差，应合乎表5.1-1的要求。

4、当标准具有时，宜将门页与框安装成套设备，装好所有小五金，随后成套设备安装。在一般状况下，则应先安装门边框，随后安装门页。

5、木质防火门做成后，应该马上刷一遍底油（油酯），避免返潮形变。

6、门小五金的安装，应合乎以下要求：

(1) 小五金应安装齐备，部位适合，固定不动靠谱。

(2) 合叶距门边、下方宜取立挺高宽比的1/10，并绕开上、下冒头，安装后应电源开关灵便。

(3) 小五金均运用木螺钉固定不动，不可用钢钉替代。先要用锤打进1/3深层，随后拧入，禁止打进所有深层。选用红木时，应先钻2/3深层的孔，直径为木螺钉直径的0.9倍。

(4) 不适合在中国露头与立挺的相接处安装防盗锁。

(5) 门把手应坐落于门高宽比管理中心下列，门把手距路面以0.9 ~ 1.05m为宜。

对室内塑料排水管，当管径等于大于100MM时，则采用阻火圈的方法。

对强弱电间的桥架，在电线、电缆敷设完成后，桥架内要用防火堵料封堵，对桥架的外围则可采用一些不燃烧材料将其封堵，如：钢板、石棉、现浇混凝土板或砂浆等。

防火封堵材料一般都市难燃或者可燃材料制作而成，遇到火灾的情况下，依靠自身的膨胀阻挡火焰的穿透。防火封堵材料因为本身柔软可变化性，广泛用于线管，角缝等一系列不小地方！