

上派防水补漏屋顶 晴空防水|多年经验

产品名称	上派防水补漏屋顶 晴空防水 多年经验
公司名称	合肥晴空防水装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市经开区东海花园25#815
联系电话	18656150806

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥晴空防水装饰工程有限公司

防水工程卷材防水屋面施工

将不同的卷材通过相应的施工工艺加以固定在屋面上，达到防水的效果，就是卷材防水屋面。这一防水屋面在建筑物施工中也较长应用。

要想发挥其良好的防水效果，施工中一定要做好各个细节处的处理工作。例如，要做好板端缝、屋面和水落口连接位置以及屋面转角位置的处理，这些地方都是排水集中的位置，如果处理不当，密封性不强的话，时间一长很容易出现渗漏的现象。

防水工程公司分享施工细节

一、首先，清除杂物。装修前，先清理地面杂物，铲掉松动部分。

二、其次整平。用水泥沙浆把坑洼不平的地方抹平，再对整个基面进行平整，涂刷防水涂料。

三，.后进行漏水试验。进行48小时的闭水实验，闭水的高度尽量提高，不低于20cm，这样的闭水试验以便看清防水层的防水效果有无出现渗漏现象。

如做卫生间防水，洗浴时水会溅到邻近的墙上，如没有防水层的保护，隔壁墙和对顶角墙易潮湿发生霉变，所以一定要在铺墙面瓷砖之前，做好墙面防水，防水补漏屋顶，一般情况下墙面要做30厘米高的防水处理，但是非承重的轻体墙，就要将整面墙做防水，至少也要做到1.8米高。

厨房卫生间装修时如何做防水

新房装修前要认真检查楼上一层的厨卫间是否有渗漏，如果有，则应该先将楼上的防水工程做好后再装修。如果楼上暂时没有住人或因其他原因，楼上的防水工程一时处理不了则应采取措施进行补救：从楼下的天花板处查看，找到漏水点，采用高压灌浆法进行堵漏。首先厨房、卫生间等多水潮湿的部位在装修完工后，其地面的标高宜低于厅房或走廊地面的标高。厨房、卫生间门洞处应安装不怕水的石材，其根部应做防水处理，严防积水从门洞处往厅房渗水。

其次卫生间厨房与走道相隔的门坎处特别需要留意。安装大理石门坎前，均需用水泥搅拌加以填充，待平涸后再安放门坎门，这样就可以把每日清洗卫生间、厨房的流水有效地堵住和间隔，有效地达到防水防漏作用。

上派防水补漏屋顶-

晴空防水|多年经验(图)由合肥晴空防水装饰工程有限公司提供。合肥晴空防水装饰工程有限公司是安徽阜阳,工程施工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在晴空防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创晴空防水更加美好的未来。