

# 道路划线施工 路泽市政划线工程 苏州吴江区划线施工

产品名称	道路划线施工 路泽市政划线工程 苏州吴江区划线施工
公司名称	上海路泽市政工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海奉贤区立新路281-289号
联系电话	18896588437 18896588437

## 产品详情

### 热熔划线施工流程

- 1.施工准备工作：人员准备、技术准备、材料准备、划线设备准备。
- 2.施工现场的处理:适当的安全设施（施工牌，路锥的摆放），路面的清扫，干燥等，环境温度是不是大于等于4 。
- 3.开线放样：测量工具，钛的准备，用底油机或者滚筒喷刷底油。
- 4.涂料熔融：把划线涂料导入热熔釜中，用pc气加热至180 -200 ，冷喷涂料则可以直接施工划线。
- 5.施划标线：用划线机进行施工，施划的厚度一般为1.5mm-1.8mm，道路划线施工，然后自然固化，公路划线施工，再用斧头或者铲子进行修整，撒布玻璃微珠，完成施工。

交通安全设备在交通服务和公共服务中的地位十分重要，苏州吴江区划线施工，也是出行者顺利正确到达目的地过程的一种重要的指示系统。城市道路交通指引标志牌的设计制作是交通服务设施建设中一个不可或缺的重要项目，在树立形象、宣传促销、招徕游客、方便群众、导航指路等方面的价值和作用日益突出。近年来随着旅游市场的不断火热及自助游数量的激增，道路交通管理部门方对城市道路交通安全设备交通标志杆的重视程度也在不断增加。

那么在划标线的同时，又需要注意哪些。

- 1、标线涂敷同时应均匀、地撒布玻璃珠，地下车库划线施工，玻璃珠用量为0.3~0.4Kg/m，并根据涂料温度严格控制撒布时间。

2、所有横向标线、图例、符号和箭头都要应用样板进行均匀涂敷，表面应平整，湿膜厚度符合图纸要求。

3、为提高路面与涂膜的粘结力，须在路面上铝合金固溶热时效炉先涂抹底漆再用标线机标线。底漆由合成树脂、可塑剂、芳香族溶剂构成。在底漆未干燥前，不得进行涂料画线。

4、标线机施工前认真检查施工设备，确保其正常。

道路划线施工-路泽市政划线工程-苏州吴江区划线施工由上海路泽市政工程有限公司提供。上海路泽市政工程有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，路泽市政一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。