

南京纸盒 纸盒包装制作 润庆包装

产品名称	南京纸盒 纸盒包装制作 润庆包装
公司名称	南京润庆包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江宁区陆朗镇陆谷路209号
联系电话	13585118280 13585118280

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南京润庆包装有限公司

定做纸箱注意哪些问题

1、基本条件：确定纸箱的长宽高

一般三层纸箱，纸的厚度在3.5mm左右，五层纸箱在7mm左右，所以您首先要测量您实际物品的长，宽，高。然后再加上纸箱的厚度(纸箱高度处尽量多加0.5MM)。就是纸箱的外箱尺寸，一般纸箱厂默认是外箱尺寸。外箱尺寸设计：一般设计为宽度数据小才为省材料。所以要根据自己的货物情况，一定要告诉纸箱厂，您说的尺寸是外箱尺寸，还是内箱尺寸。

2、选择纸箱的材质

根据自己货物的轻重，南京纸盒，以及自己的成本情况，合理选择纸箱的材质，纸箱是由纸板做成的，所以需要对纸板的概念有所了解，我们普通的纸箱都是有瓦楞纸板制作的，瓦楞纸板分面纸，瓦楞纸，芯纸，里纸;材质的好坏，一般都跟每平米的重量有关，每平米重量越重，质量也就越好，纸的克重有120克140克 170克200克250克之分。一般纸箱的纸质从外觀光滑，手感硬度大概通过分辨出纸质，整个市场纸质也不会相差太多。

3、纸箱厚度的选择

纸箱按楞型分类：纸箱厚度一般为三层，五层，七层，九层。三层大概厚度：0.3MM左右，五层厚度：0.7MM左右，七层厚度：0.9MM左右。三层又叫单坑，五层又叫双坑。加强加硬的纸箱厚度也是一样，只有硬度之分。

纸箱承重能力，层数越多承重性能越好

4、印刷的问题

一般情况下，印刷的面积越大，费用也就越高。当然也看颜色的种数也有关，纸箱一旦印刷，将无法修改。所以一定要跟纸箱厂商多次确认印刷的内容。有些小错误能用跟纸箱外表颜色差不多的不干胶贴纸或者温水贴纸盖上，但不够美观，尽可能给准确的印刷资料，且监督纸箱生产厂家严格按照要求印刷。

5、样箱

如果与纸箱厂家合作意向确定，报价纸质及合作方式达成共识，纸盒包装制作，可要求纸箱厂提供样箱，纸箱样板一般不通过印刷，主要是确定纸质，尺寸和工艺质量。

瓦楞纸箱印刷中常见问题之瓦楞纸板厚度不均匀引起的质量问题

如果成形的瓦楞纸板外表有人为损坏的洼陷痕迹时，洼陷部位的纸面也会呈现印迹不清晰的质量缺点，对此如果选用加大印刷压力补偿，简单使文字、线条版面呈现起糊的质量问题。为了防止版面起糊，瓦楞纸板在堆积、转移过程中，包装纸盒，应留意轻搬、轻放、轻压（要操控好堆积高度）切忌选用扔、砸、压等不良出产习气进行转移。

瓦楞波纹瓦楞纸板它是由表面纸和瓦楞纸结合而成。从结构力学的角度来看，它的形状是非常科学和合理的。首先，瓦楞纸板瓦楞纸板的核心部分是瓦楞纸，瓦楞纸板的形状、类型和组合对瓦楞纸的性能有很大的影响。

瓦楞纸板是由相同质量的表面纸和芯纸制成的。如果瓦楞纸板的形状不同，瓦楞纸板的性能也不同。现在，瓦楞纸在的使用中有几种瓦楞纸：A型瓦楞纸B型瓦楞纸C型瓦楞纸E。

几种楞型的用途可归纳如下：外包装用——A、B、C型楞 内包装用——B、E型楞

小包装用——E型楞首先，谈一下外包装用的A、B、C型楞的特点。 1、A型楞 A型楞的特点是单位长度内的瓦楞数量少，而瓦楞高。使用A型楞制成的瓦楞纸箱，适合包装较轻的物品，有较大的缓冲力。 2、是B型楞 B型楞与A型楞正好相反，单位长度内的瓦楞数量多而瓦楞很低，其性能也与A型楞相反，使用B型楞制成的瓦楞纸箱，适合包装较重和较硬的物品，多用于罐头和瓶装物品等的包装。

另外，还有一种倾向就是利用B型楞坚硬不易破的特点，经过冲切后制成形状复杂的组合箱。

3、C型楞 C型楞的单位长度的瓦楞数及楞高介于A型楞和B型楞之间。性能则接近于A型楞。近年来随着保管、运输费用的上涨，体积较小的C型楞受到人们的重视，现已成为欧美国家采用的楞型。

其次，谈一下用于内包装和小包装的E型瓦楞的特点。 4、E型楞 E型楞在30cm长度内的楞数一般为95个左右，楞高约为1.1mm(我公司E瓦楞高为1.7mm)与外包装用的A、B、C型瓦楞相比，具有更薄更坚硬的特点。因此，开发E型楞主要目的是将它作成折叠纸盒以增加缓冲性。用E型楞制成的瓦楞纸盒，纸盒厂家，外观美观、表面光滑，可进行较复杂的印刷，因此通常用于装潢性瓦楞纸盒。

南京纸盒-纸盒包装制作-润庆包装(推荐商家)由南京润庆包装有限公司提供。南京润庆包装有限公司是从事“纸箱,纸盒”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎

来电咨询！联系人：黄先生。