

百安价格优惠 钢结构防火涂料厂家排名 承德钢结构防火涂料厂家

产品名称	百安价格优惠 钢结构防火涂料厂家排名 承德钢结构防火涂料厂家
公司名称	天津市西青区百安防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇小孙庄村北
联系电话	15522503276

产品详情

钢结构防火涂料有哪些施工技巧?

钢结构防火涂料有哪些施工技巧？

1.防火涂料基底的一般处理：遮蔽物体基底的一般处理是涂层施工的基本过程。其目的是为被遮挡物体的概况即基体与涂膜的粘结创造一个突出的前提，从而丰富涂膜的功能。

2.钢材的一般处理。由于加工，储存和运输过程中，钢铁设备会有铁锈，焊渣，钢结构防火涂料厂家推荐，油污，厚型钢结构防火涂料机器污垢和旧漆膜等残留物。为了提火涂料的防锈和防腐蚀能力，钢结构防火涂料厂家哪家好，一般的配置比例主要是。

3.建议采用喷涂施工方法，涂层厚度不大于5毫米，可在第二遍开始时喷涂或涂抹，钢结构防火涂料施工前提是什么涂层厚度每次不超过10毫米，直至假定厚度不小于13.3毫米.要求施工现场温度为5-38，相对湿度不超过85%。理化功能检查维护期为28天，耐火功能检查维护期为40天。明亮的涂层不得碰撞，承德钢结构防火涂料厂家，厚型钢结构防火涂料水洗或淋湿。

钢结构防火涂料的四种优选方法

钢结构防火涂料的四种优选方法

(1)类型筛选法。根据建筑结构防火要求，对防火涂料类型进行筛选，找出符合建筑物防火要求的佳类型。

(2)功能比较法。根据建筑结构的功能要求和防火涂料的适用范围，厚型防火涂料找出符合建筑物防火要求的佳类型。

(3)价格类比法。根据防火涂料生产厂家的价格比较，找出符合建筑物防火要求的佳类型。

(4)综合优选法。综合上述三种情况，防火涂料施工方法遴选出符合建筑物防火要求的佳类型。

缆刷防火涂料的施工步骤

??步：防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。

??第二步：本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，钢结构防火涂料厂家排名，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。

??第三步：施工过程中及涂层未干时之前，应防水、晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。

??第四步：对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/ m²，对于包装有油纸的绝缘电缆，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

百安价格优惠-钢结构防火涂料厂家排名-承德钢结构防火涂料厂家由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津市西青区百安防火涂料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!