

# 内墙耐水腻子粉用途 内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能材料

产品名称	内墙耐水腻子粉用途 内墙耐水腻子粉 陶华建筑节能材料
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

## 产品详情

公司始终坚持以“实力打造行业品牌”、“品牌推动企业成长”、“诚信获取商业价值”的经营理念，按现代建筑节能标准的要求，为构建和谐节能型社会添砖加瓦。真诚希望与社会各界同仁精诚合作，共谋发展，为我国的建筑节能事业作出更大的贡献。

刮腻子是内墙装饰的方法之一，将腻子刮在墙上，保证墙面平整。一般刮三遍，干后用砂纸打磨平整。该步骤在上乳胶漆前进行。

刮腻子是指通过填补或者整体处理的方式，清除基层表面高低不平的部分，保持墙面的平整光滑，是基层处理中重要的步骤。

本品初粘力/耐水性/湿粘性/惰性/韧性刚性好，无嗅、无味、无腐蚀，成膜迅速固化快、不收缩，不起层，内墙耐水腻子粉用途，光亮省油漆，内墙耐水腻子粉质量，耐酸碱性好，内墙耐水腻子粉，绿色环保。它与适用的粉体搅拌均匀即成耐水腻子。耐水腻子胶，不同于建筑上的耐水腻子，建筑上的耐水腻子的耐水功能除了一部分来自于粘结材料外，更主要的是来自于粉体填充物，对粘结材料的品质要求较低。这里定义的耐水腻子胶，不是腻子，而是家具用耐水腻子胶。

### 操作要点

- 1、如果你原来刷的是石灰或者涂料，要刷乳胶漆，必须先铲除原来的墙面，重新刮腻子。
- 2、如果你要刷有色彩的房间，可以直接买带色彩的乳胶漆，如果自己兑，一定一次兑完，否则有色差，当然，内墙耐水腻子粉用量，色差的渐进也是一种装饰效果。

- 3、滚筒刷子质量一定要好，毛质长短适中，疏密均匀，这影响到粉刷效果。
- 4、先刷顶棚，后刷墙壁。
- 5、一定干了再刷下一遍。
- 6、用力均匀。
- 7、浅色刷2遍，如果要浓艳的颜色，要刷3遍才均匀。

注意:别忘了把地面铺上报纸和一次性塑料台布，还有就是带个眼镜保护一下。

内墙耐水腻子粉用途-内墙耐水腻子粉-陶华建筑节能材料(查看)由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。苏州陶华建筑节能材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为保温、隔热材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!