

# 坚朗植筋胶供应商 坚朗植筋胶 天津快事达建材销售

产品名称	坚朗植筋胶供应商 坚朗植筋胶 天津快事达建材销售
公司名称	天津市河西区快事达五金建材销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区珠江道珠江五金城A区5栋4号
联系电话	15822624298 15822624298

## 产品详情

天津博羽胶业为您推荐明星产品— 喜利得HILTI植筋胶 RE100-HC

注意事项1.充分搅拌、清洁钻孔，未固化前严禁触动杆体。2.施工时必须具备手套、口罩、护目镜等防护用品。3.若不慎弄到皮肤或衣物上，可用清洗并用大量清水冲洗。4.若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医。不要将混合剩余胶体放回罐内，如要加快或减慢植筋胶固化速度，适当增加或减少固化剂即可。请记住将胶置于阴凉处，用后请合紧桶盖。包装规格

喜利得HILTI植筋胶：RE100-HC技术参数

编钢筋直径（d）（mm） 钻孔深度（mm） 建议钻孔直径（D）（mm） 拉拔力（KN）

8	110	12	15
10	150	14	22
12	180	16	37
14	210	18	50
16	240	22	65
18	270	25	85
20	310	28	105

22 350 30 127

24 500 35 160

28 560 40 185

30 600 42 210注：混凝土强度等级：C30;需增加拉伸锚固力可使用更高强度的螺杆并增大孔深。

天津博羽胶业为您推荐明星产品— 喜利得HILTI植筋胶 RE100-HC

注胶取一组强力植筋胶，装进套筒内，安置到手动上，慢慢扣动板机，排出铂包口处较稀的胶液废弃不用，然后将螺旋混合嘴伸入孔底，如长度不够可用塑料管加长，然后扣动板机，板机孔动一次后退一下，这样能排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满，又不能使胶液外流，孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋操作。在注胶前梁底模板就已支好，便于植筋后钢筋定位。植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷，清除锈污，再用酒精或清洗。钻孔内注完胶后，把经除锈处理过的钢筋立即放入孔口，然后慢慢单向旋入，不可中途逆向反转，直至钢筋伸入孔底。

【快事达五金向您推荐明星产品--喜利得植筋胶】

植筋技术是一项新型的钢筋混凝土结构加固技术，它是在原混凝土以适当的直径和深度钻孔，注入植筋胶，将钢筋插入钻孔内，通过植筋胶的粘结锚固力使混凝土孔壁与钢筋外面形成牢固粘结锚固力，达到新旧构造物连接目的，从而形成整体受力体。植筋技术是一项新型的钢筋混凝土结构加固技术，它是在原混凝土以适当的直径和深度钻孔，注入植筋胶，将钢筋插入钻孔内，通过植筋胶的粘结锚固力使混凝土孔壁与钢筋外面形成牢固粘结锚固力，达到新旧构造物连接目的，从而形成整体受力体。

坚朗植筋胶供应商-天津快事达建材销售(查看)由天津市河西区快事达五金建材销售中心提供。天津市河西区快事达五金建材销售中心是从事“玻璃胶,云石胶,结构胶,耐候胶,植筋胶,幕墙胶,发泡胶”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：武杰。