

lesford地板 南京世宽装饰工程 蚌埠地板

产品名称	lesford地板 南京世宽装饰工程 蚌埠地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

自流平施工--搅拌

- 1.) 将一包自流平按照规定的水灰比倒入盛有清水的搅拌桶中，一般情况一包自流平兑6公斤水左右。边倾倒边搅拌。
- 2.) 为确保自流平搅拌均匀，须使用大功率、低转速的电钻配搅拌器进行搅拌。
- 3.) 搅拌至无结块的均匀浆液，将其静置熟化约3分钟，蚌埠地板，再短暂搅拌一次。
- 4.) 加水量应严格按照水灰比（请参照相应自流平说明书）。水量过少会影响流动性，过多则会降低固化后的强度。

南京世宽装饰工程有限公司是一家从事国内外品牌PVC地板、橡胶地板、亚麻地板、地毯及软木等弹性地材以及环保型材料的市场拓展、营销和施工工作的化公司。

运动木地板正规的施工程序

我们都知道，不论什么样的地板，在装修中是较为复杂的工程。

1、安装橡胶找平减震垫

在砧基础上按照400mm × 800mm的间距放线并安装橡胶找平减震垫，橡胶找平减震垫用水泥钢钉与地面连

接。

2、安装木龙骨

木龙骨按照400mm间距中心线安放在橡胶找平减震上，利用橡胶找平垫调节能力进行找平，用水平仪测平平整度，高低差应控制在 $\pm 1\text{mm}$ 之内。

3、安装毛地板

用地板U型钉将毛地板安装在木龙骨上，每个龙骨上不少于2枚钉。毛地板与毛地板之间保留10-15mm的伸缩缝隙。

4、铺接防潮垫

铺接厚度0.5mm地板防潮减震复合膜垫，接缝不重叠，接缝可用压敏胶带胶结。

5、安放体育地板面板

与毛地板成90度方向安装面板，面板用地板钉在公榫上钉固，钉固前用枪钻在公榫上45度角钻三分之二深孔，以防钉裂公榫，两钉点间距不大于300mm，安放面板时应认真清除施工现场，所有工作人员应穿弹性工作鞋或戴鞋套，面板安装应平实、无漏钉。

在安装面板时，应注意成品保护，已安装好的地板严禁穿鞋，如需通行应进行保护或穿鞋套方可进入。

6、安放封口木线

首先检查面板、毛地板与墙体20-40mm缝隙是否平直，在清除缝隙杂物后安装木线，lesford品牌地板，木线与墙面的缝隙和与地板面的缝隙用相同的色料腻子填补。

7、制作通风孔

做地板通风口，距墙边300mm，间隔3500mm，lesford地板，用直径28mm钻头按照长300mm，宽250mm均匀钻通风孔。

8、场地清理

用工业吸尘器吸尘，用拖布清洁地板待验。

关于自流平的施工

在自流平施工前，采用1000瓦以上的地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油漆、胶水等残留物凸起和疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。用小于2000瓦的工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。对于地坪上的裂缝，可采用不锈钢加强筋以及聚氨酯防水型粘合表面铺石英砂进行修补。

自流平施工--打底

- 1.) 吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆，找平层应先使用多用途界面处理剂按1：1比例兑水稀释后进行封闭打底。（或按各品牌产品要求兑水，请参照相应底油说明书）。
- 2.) 非吸收性的基层，如瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用密实型界面处理剂进行打底。
- 3.) 如基层含水率过高（>3%）又需马上施工，可以使用环氧界面处理剂进行打底处理，但前提是基层含水率不应大于8%。
- 4.) 界面处理剂施工应均匀，lesford地板价格，无明显积液。待界面处理剂表面风干后，即可进行下一步自流平施工。
- 5.) 水泥地面可将底涂按1：1的比例兑水，（或按各品牌产品要求兑水，请参照相应底油说明书）。大理石及水磨地面无须兑水，底涂要均匀涂刷，不能遗漏。涂刷后1-2小时，待风干后即可做自流平施工，勿等候过长时间。

lesford地板-南京世宽装饰工程-蚌埠地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！