

陶华建筑节能材料 内墙耐水腻子粉厂家 内墙耐水腻子粉

产品名称	陶华建筑节能材料 内墙耐水腻子粉厂家 内墙耐水腻子粉
公司名称	苏州陶华建筑节能材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市沿沪产业带黄浦江路88号
联系电话	18913264222

产品详情

腻子粉脱层

现象

腻子两层之间或腻子和基底之间相互剥离。

产生原因

基底含有大量的脱模剂(比如废机油、蜡乳液);

基底严重粉化，吸水量过大;

底层腻子粉化严重，下层腻子太硬，干燥太快也会造成脱落;

两层腻子之间施工间隔过长，一般15天以上，饰面层有时也会造成脱层;

施工后或施工当中腻子层被雨水或其它渗透水浸润，造成腻子有效成分流失，也会脱落;

两层腻子搭配不合理。

墙面打磨的常用工具

在这里，我们介绍一下墙面打磨过程中，内墙耐水腻子粉，为重要的两个工具——灯泡和砂纸。

灯泡：为了方便观察墙面的平整度，在打磨过程中，内墙耐水腻子粉作用，施工人员一般都会拿一个灯

泡。灯泡的瓦数一般都在200瓦以上，这样即使白天也能很好的观察到墙面的平整情况。

砂纸：在墙面打磨过程中，我们常用80~600目的砂纸。其中，80、120目的砂纸，称为粗砂纸；180、240目的砂纸，称为中等砂纸；320目以上的砂纸，称为细砂纸。

砂纸过粗，墙面可能会出现划痕；砂纸过细，打磨起来会很吃力，也很难打磨平整。因此，内墙耐水腻子粉用量，砂纸的选择，既不是越粗越好，也不是越细越好，而是要与墙面腻子相匹配。

在实际操作中，我们要以墙面的平整度为首要参考目标，一般先用240、320目砂纸进行测试，如果打磨起来较为顺手，并可以将墙面打磨平整，那继续使用即可；如果感觉吃力，则更换低目数的粗砂纸再进行测试。

在保证墙面平整度的前提下，如果第一遍使用了粗砂纸打磨，一般整体或局部区域还需要用细砂纸再打磨一遍，以清理掉粗砂纸打磨时留下的划痕，让墙面更加光滑平整。

不好的腻子不仅对我们装修有危害，对施工的工人也是有危害的，内墙耐水腻子粉厂家，所以我们在选择腻子的时候一定要注重环保性，无论怎么样身体是最重要的。装修是一项很大的学问，我们需要的东西很多，所以在装修之前我们一定要做足功课，防止以后后悔！

苏州陶华建筑节能材料有限公司是苏州地区早从事:各类特种砂浆、内外墙腻子粉、保温系统材料及防水涂料的研发、生产、销售、施工一体化的节能科技型企业。

陶华建筑节能材料(图)-内墙耐水腻子粉厂家-内墙耐水腻子粉由苏州陶华建筑节能材料有限公司提供。苏州陶华建筑节能材料有限公司为客户提供“保温隔热砂浆制造、加工、销售，外墙保温工程的施工”等业务，公司拥有“瓷砖背胶，瓷砖粘合剂，防水涂料”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。，在昆山市沿沪产业带黄浦江路88号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵先生。