

吕梁铜球阀 铜球阀型号 强创建材

产品名称	吕梁铜球阀 铜球阀型号 强创建材
公司名称	山西强创建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市旧晋祠路昌泰物流园对面中化二建院内
联系电话	15333618191

产品详情

安装疏水阀：

- 1、在安装疏水阀之前一定要用带压蒸汽吹扫管道，铜球阀型号，清除管道中的杂物。
- 2、疏水阀前应安装过滤器，4分铜球阀，确保疏水阀不受管道杂物的堵塞，定期清理过滤器。
- 3、疏水阀前后要安装阀门，方便疏水阀随时检修。
- 4、凝结水流向要与疏水阀安装箭头标志一致。
- 5、疏水阀应安装在设备出口的处，及时排出凝结水，避免管道产生汽阻。

山西强创建材有限公司（浙江盾运实业山西办事处）为您分享：，如需详细了解，请来电咨询或在线咨询！

电动陶瓷球阀的清洗：

非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出，不得长时间浸泡。

分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。

在对球阀的分解与再装配过程，需要对有密封性零部件的保护，特别是非金属零部件，像O型圈等部件

使用的工具。

清洗剂应与电动球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。

阀门常见故障：

1、阀门内漏：

原因：1.关闭不严;2.结合面损伤;3.阀芯与阀杆间隙过大，吕梁铜球阀，造成阀芯下垂或接触不好;4.密封材料不良或阀芯卡涩。

处理：1.改进操作，重新开启或关闭;2.阀门解体，阀芯、阀座密封面重新研磨;3.调整阀芯与阀杆间隙或更换阀瓣;4.阀门解体，消除卡涩;5.重新更换或堆焊密封圈

2、阀芯与阀杆脱离，造成开关失灵:

原因：1.修理不当;2.阀芯与阀杆结合处被腐蚀;3.开关用力过大，造成阀芯与阀杆结合处被损坏;4.阀芯止退垫片松脱、连接部位磨损

处理：1.检修时注意检查;2.更换耐腐蚀材质的门杆;3.操作是不可强力开关，或不可全开后继续开启阀门;4.检查更换损坏备品

吕梁铜球阀-铜球阀型号-强创建材(推荐商家)由山西强创建材有限公司提供。山西强创建材有限公司是一家从事“盾运铜阀门,ppr管,地暖管,分水器等小五金”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盾运铜阀门,ppr管,地暖管,分水器等小五金”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使强创建材在闸阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！