

建筑外墙真石漆 湖北真石漆 欢迎咨询雅远红涂料

产品名称	建筑外墙真石漆 湖北真石漆 欢迎咨询雅远红涂料
公司名称	湖北雅远红新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区佳海工业园C5栋
联系电话	13339802518 13339802518

产品详情

关键的是：应处理好基层，清理基层表面的灰尘和其他粘结物，将凸出来部分敲掉并打磨

外墙真石漆的喷涂工艺有哪些(图1)

一、 罗马圆柱喷涂

因为它是圆柱形的，外墙真石漆涂料，所以采用“M”线性喷涂，距离约为40厘米。喷枪应垂直喷在圆柱面上。从上到下，喷洒面应转向另一面，转向时角度应控制在60度左右。

二、 方形柱喷涂

方形柱有尖锐的棱角，湖北真石漆，由于喷洒不均匀，容易模糊。为了便于喷涂，边缘和拐角的喷涂距离约为50厘米。远距离喷雾雾状花分散，面积大且均匀。如果距离太近，建筑外墙真石漆，不注意的情况，喷雾会很厚而且不均匀。棱角线不会出现，从而失去原有建筑的整体美感。

工人喷涂真石漆需要喷涂几遍效果更好

有些客户在施工场地时，注意工人喷涂真石漆的过程中，发现有时候是一次成型或者两次

成型，外墙真石漆多少钱，就会有疑问喷涂少好还是多次好，其中这方面没有。该如何选择喷涂次数，雅远红厂家简要为此分析：

真石漆需要喷涂几遍效果更好

一次成型其实不容易掌握涂层的厚度，特别是对于新手来说，更容易形成施工缺陷，不能克服施工的缺点，但两次成型可以根据前一道工序带来的问题采取补救施工。大部分缺陷是真石漆配方有问题，或者顾客对配制真石漆颜色不满意，可以根据涂料配方来调整。由于喷涂油漆过多，一次成型通常墙体不太平滑，更可能出现流挂，真石漆污染等现象，但喷涂过薄，墙体颜色暴露及颜色不均匀等问题出现，所以二次成型控制喷涂油漆量少，操作简单，稍加打磨后手感更好。

当你千辛万苦搞好外墙真石漆施工，却在几个月后发现好好的真石漆墙面变黄了，导致真石漆发黄的原因是什么呢？下面由真石漆厂家雅远红小编给大家分析一些原因。

1：真石漆粘结剂采用耐黄变性差的树脂乳液

生产厂家采用了耐黄变性比较差的树脂乳液种类做为粘结剂，这些树脂乳液生产时采用了比较多的，而结构耐紫外线特性很差，易造成真石漆黄变现象。

2：真石漆没有涂罩光面漆

真石漆泛白、色差、变黄、耐污、雨渍等不良现象，与真石漆没有罩光有非常大的关联。真石漆本便是多孔隙涂装材料，易附灰落尘、藏污，尤其是乳液量少而差的状况下，而罩光漆能充填间隙，加强砂粒间的粘结力，吸附和屏蔽掉紫外线，提升耐污染性、提升黄变和抗老化性。1个工程由于没有做透明底或没有罩光而造成的问题不计其数、惨不忍睹、难以言状、于事无补（等出了问题，许多涂企便会抱怨乳液或助剂的问题，它是一种自欺欺人的做法，也是不利于合作诚信的问题）。

建筑外墙真石漆-湖北真石漆-欢迎咨询雅远红涂料(查看)由湖北雅远红新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北雅远红新材料科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建筑用涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!