

# 泰州检查井 钢筋混凝土检查井 永银水泥制品

产品名称	泰州检查井 钢筋混凝土检查井 永银水泥制品
公司名称	肥西县永银水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

## 产品详情

水泥检查井安装施工的下管方式的选择：水泥混凝土检查井安装施工，到目前为止，我们采用的比较多的下管方式还是人工下管。砖砌检查井与管道连接（1）采用现浇混凝土包封连接，在浇筑混凝土前，将自膨胀橡胶密封圈套在插入井壁管端的中间部位，检查井厂家，然后将现浇混凝土包封插入井壁的管端。（2）混凝土包封的厚度不宜小于100mm。强度等级不得低C20水泥检查井下管施工中需要做好的措施：水泥检查井须符合现行的室外排水设计规范及排水管道工程施工及验收规范。正确安装水泥检查井，对于检查井的使用和后续有着很重要的作用，需要做好细节。

管材与砖砌或预制混凝土检查井连接（1）采用中介层做法。先用毛刷或棉纱将管壁的外表面清理干净，泰州检查井，然后均匀地涂一层胶粘剂，紧接着在上面甩撒一层干燥的粗砂，固化10~20min，即形成表面粗糙的中介层。井室质量要求及控制要求1、必须互相垂直，混凝土检查井，不得有通缝，必须保证灰缝饱满、平整，抹面压光，钢筋混凝土检查井，不得有空鼓、裂缝等现象。2、井内流槽应平顺，踏步安装牢固，位置准确，不得有建筑物垃圾等杂物。预制砖砌或混凝土检查井与聚乙烯管道连接（1）井壁上的预留孔应比管径大200mm，安装前预留孔周表面应凿毛处理。（2）连接时用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间的缝隙，水泥砂浆的配合比不得低于1：2，砂浆内宜掺入微胀大剂（3）砖砌井壁上的预留洞口应沿圆周砌筑砖拱圈

水泥检查井的施工要求 1、基础做法：井底应夯实，密实度95%以上，铺设10公分碎石或c15垫层。 2、井筒连接方式：采用企口式，1:2防水砂浆座浆。 3、检查井与管道连接方式：不同管材分别处理，水泥管应凿毛。用1:2膨胀砂浆处理。其他管材按照管材要求处理。水泥检查井施工：1、检修室高度在管道埋深许可时一般为1.8m，污水检查井由流槽顶起算，雨水(合流)检查井由管底起算。 2、在污水干管每隔适当距离的检查井内，需要时可设置闸槽。砖砌检查井，又称窰井，是指为地下基础设施（如供电、给水、排水、通讯、有线电视、煤气管道、路灯线路等）的维修、安装方面而设置的各类检查井、阀门井、碰头井、排气井、观察井、消防井、和用于清掏、清淤、维修的各类作业井，其功能是方便设备检查、维修、安装。

泰州检查井-钢筋混凝土检查井-永银水泥制品(推荐商家)由肥西县永银水泥制品厂提供。泰州检查井-钢筋混凝土检查井-永银水泥制品(推荐商家)是肥西县永银水泥制品厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。