

电瓶观光车 南京凯特能源技术 11座电瓶观光车

产品名称	电瓶观光车 南京凯特能源技术 11座电瓶观光车
公司名称	南京凯特能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号
联系电话	13770935225

产品详情

电动观光车常见问题检测与维修

1、电动观光车整车没电，如何检查？

先检查电源有没有电，如果没有则查看保险丝是否是好的，如果保险丝正常，四轮电瓶观光车，电源没电，则查看电源内部电连线是否松动，电池是否断路。如果电源有电，则检查电源线及电源锁是否正常。

2、整车有电，电机不转如何检查？

将控制器上转把正红线和转把速度黄线短接，如果电机运转正常，则电机和控制器是好的，如果电机不转，则电机坏或控制器坏，如果电机与控制器正常，电机不转，则可能是转把与刹把的问题

如何检测无刷控制器？

A功率管损坏的检测：功率管坏表现为整车不转或缺相，具体测量方法为：用二档测控制器的A、B、C三相电机接线，万用表的黑笔接电源红线，红笔分别接三相电机相线，万用表显示值应为500-600左右，若某相测试结果显示为零或很小，则该相的上功率管击穿，若显示很大为断路；将万用表的红笔接电源地线，黑笔分别接三相电机相线，万用表显示值应为500-600左右，若显示为零或很小，则该相的下功率

管击穿，若显示很大为功率管断路

B在电源导通的情况下，用万用表电压档测量控制器九芯插头细红线与细黑线，看电压是否在5伏左右，如没有电压则控制器坏

23、磁通密度----单位面积上所通过的磁通大小叫磁通密度，以字母B表示，磁通密度和磁场感应强度在数值上是相等的。

24、磁阻----与电阻的含义相仿，磁阻是表示磁路对磁通所起的阻碍作用，景区电瓶观光车，以符号Rm表示，11座电瓶观光车，单位为1/亨。

25、导磁率----又称导磁系数，是衡量物质的导磁性能的一个系数，以字母 μ 表示，电瓶观光车，单位是亨/米。

26、磁滞----铁磁体在反复磁化的过程中，它的磁感应强度的变化总是滞后于它的磁场强度，这种现象叫磁滞。

电瓶观光车-南京凯特能源技术-11座电瓶观光车由南京凯特能源技术有限公司提供。南京凯特能源技术有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的乘用车等行业积累了大批忠诚的客户。凯特能源带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事南京电动货车厂家，南京电动货车定制，南京电动货车的厂家，欢迎来电咨询。