

福州奥祥加固施工 钢结构补强工程 永泰钢结构补强

产品名称	福州奥祥加固施工 钢结构补强工程 永泰钢结构补强
公司名称	福州市奥祥建筑加固工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇百花洲路16号1#509单元
联系电话	13960820928 13960820928

产品详情

“植筋”技术又称钢筋生根技术，在原有混凝土结构上钻孔，钢结构补强施工，注结构胶，把新的钢筋旋转插入孔洞中。此技术广泛用于设计变更，钢结构补强工程，增加梁、柱、悬挑梁、板等加固和变更工程。1、各种设备基础的锚固。2、加大基础承台。3、各种建筑结构的钢筋埋植与锚栓锚固。4、悬挑梁、板等结构功能改变。5、铁路、铁轨的锚固。6、幕墙安装锚固及化工设备、管道、广告牌等的安装锚固。7、水利设施，码头，公路，护坡，桥梁等工程的各种锚固。

施工准备施工前应认真阅读设计施工图，必须要将结构面清理干净，按设计图纸，放线标明钢筋锚固点的钻孔位置，钻孔位置标明后由现场负责人验线。 钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。 清孔 钻孔完成后，将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净，用气泵、毛刷清孔，此过程要作到三吹两刷，即吹孔三次、清刷两次，清刷完毕后，用棉丝沾，清刷孔洞内壁，福州钢结构补强，使孔洞内终达到清洁干燥；如遇较潮湿的情况，还须用加热棒，进行干燥处理。 若为水钻孔：用清水将孔内泥浆冲刷干净，用棉丝将孔擦净，等孔晾干后再进行下一道工序，如工期紧，钢结构补强电话，可用加热棒进行干燥处理。

凤筑凰绕丝法：该法的优缺点与加大截面法相近;适用于混凝土结构构件斜截面承载力不足的加固，或需对受压构件施加横向约束力的场合。凤筑凰锚栓锚固法：该法适用于混凝土强度等级为C20~C60的混凝土承重结构的改造、加固;不适用于已严重风化的上述结构及轻质结构。凤筑凰防锈阻锈加固法：该法主要用在旧建筑物发生钢筋锈蚀或者新建建筑物使用环境恶劣的情况下，阻止和防止钢筋生锈蚀胀破坏结构的技术方法。

福州奥祥加固施工(图)-钢结构补强工程-永泰钢结构补强由福州市奥祥建筑加固工程有限公司提供。福州

奥祥加固施工(图)-钢结构补强工程-永泰钢结构补强是福州市奥祥建筑加固工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢先生。