

卫生间隔断板材 雅潭松装饰材料 昌都地区卫生间隔断

产品名称	卫生间隔断板材 雅潭松装饰材料 昌都地区卫生间隔断
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

加工抗倍特板卫生间隔断注意事项

- 1、开料时应以直线锯切为主。通常可先在板材上画好规格尺寸，然后再锯切，假如工件的尺寸为尺度尺寸，可先用模板划线再进行锯切。
- 2、开孔时可利用手提曲线锯进行切割，切割速度以3-4m/min为宜，如切割速度过快一方面会使切割边沿产生爆口等缺陷，另一方面也会影响锯条的使用寿命，增加不必要的加工本钱。
- 3、砂磨时按顺序分别采用80#、220#和320#砂纸对边沿进行砂磨，打磨速度以15-20分钟打磨2.5米长度为基准；打磨时应留意不要损坏表面装饰层，结束后用抛光剂对边沿进行抛光处理。
- 4、加工边沿时普遍采用的工具是手提镂铣机，在功课前应清除板件表面的灰尘或异物，以免在板件表面留下划痕或刻痕。值得注意的是，走刀时一定要保持平稳，不要让镂铣机晃动。晃动会使工件的边沿形成不规则波纹，给后道砂磨抛光工序增加工作量，影响加工效率。。另外铣刀刃的长度应大于加工件的厚度，公共卫生间隔断，以保证一次走刀能铣削出边沿的线型。走刀时镂铣刀应从高处逐步向低处下滑直至镂铣刀刃包容铣削边沿。镂铣机的加工速度应保持在2m/min为宜，假如镂铣刀刀刃角度较小而工件厚度又较厚时，镂铣机的加工速度应适当放慢
- 5、加工异形边缘时，应先在板件表面划出所需尺寸，然后利用曲线锯切割；假如批量出产时，可利用大

型CNC进行切割，昌都地区卫生间隔断，这样可确保加工速度和锯切质量。

介绍抗倍特护板卫生间隔断安装流程

1、放线测量：

不管做什么样的墙面，吊顶都需要事先做好的。然后，卫生间隔断门，根据图纸做好位置确认，随即画好线，接下来为龙骨的安装做好准备。

2、安装龙骨：

龙骨在安装顺序上，先安装竖龙骨，卫生间隔断板材，然后再装横龙骨。另外，需要注意的是，在选择龙骨的材料上，较好是选择铝合金龙骨。如果仅仅是临时用到挂墙或者对挂墙的要求不高的话，可以选择木龙骨。

3、安装板材：

抗倍特挂墙板材的安装顺序则是自下而上，安装的时候要注意一下，卡槽一定要卡到位。

4、安装检查：

挂墙板材每装5—10排就得需要测量水平和垂直是否标准，如果发现有误差则要及时做调整。当安装完成后，要检查整个版面是否完整、牢固。当排查完毕后，我们就可以安排验收了。

如何为卫生间隔断做好防潮？

卫生间是一个相对比较潮湿的环境，因此要对卫生间隔断做好防潮的工作，这样才可以延长其使用的寿命。下面小编为大家来介绍一下卫生间隔断防潮的方法：

重庆卫生间隔断厂家

- 1、使用砂纸或是刷子把霉痕进行有效的去除，简便的实现清污；
- 2、去污以后，刷上一层防锈的油漆；
- 3、刷完漆以后，打开窗户进行通风，可以点上厕香，可起到去味的作用；
- 4、在地面上撒上适当的石灰，能够有效地达到防潮与虫子的目的。

以上是卫生间隔断防潮的方法介绍，如果您有卫生间的需要，可以随时和我们联系订购。

卫生间隔断板材-雅潭松装饰材料-昌都地区卫生间隔断由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雅潭松装饰材料——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市大渡口区跃进街道钢城实验小学旁，联系人：全经理。